

# Automat

# D.A. CRISTALLO 400 D.A. CRISTALLO 600



Type: D.A. FS 400 Type: D.A. FS 600

CE





- 5 Münzrückgabetaste
- 6 Schild Bedienungsanleitung
- 7 Tür Getränkeausgaberaum (Entnahme Getränke/Becher)
- 8 Münzrückgabefach
- 9 Steckdose für Netzkabel
- 10 Verschraubung Wassernetzanschluss
- 11 Schutzschalter
- 12 Behälter 5 (Instantprodukte)
- Behälter 1/2 (Instantprodukte) 13
- Behälter 3/4 (Instantprodukte) 14
- 15 Behälter für Bohnenkaffee
- Mahlwerk 16
- Mischer 17
- Auslauföffnung Pulver 18
- 19 Spiralförmiger Mischer

- 23 Satzrutsche
- 24 Abwasserbehälter
- 25 Bodenwanne
- 26 Schalter Anzeige Tür offen
- Elektronische Karte CPU 27
- 28 Becherspender
- 29 Rührstäbchenspender
- 30 Zuckerbehälter
- Halter für Münzprüfer und Restgeldrückgabe 31

2

3

4

5

6

7

8

- **32** Getränkeausgaberaum
- 33 Münzrückgaberohr
- 34 Komplex Münzkasse
- **35** Auslauföffnung Zucker
- 36 Beweglicher Zuckerförderer
- Förderschacht Pulver TTT und Duo 37
- 38 Brühgruppe T.T.T.
- 39 Brühgruppe Duo







Abb. 1

- 1 Türschloss
- 2 Display
- 3 Bedienfeld Produkte
- 4 Münzeinwurfschlitz
- 5 Münzrückgabetaste
- 6 Schild Bedienungsanleitung
- Tür Getränkeausgaberaum (Entnahme Getränke/Becher)
- 8 Münzrückgabefach
- 9 Steckdose f
  ür Netzkabel
- **10** Verschraubung Wassernetzanschluss
- **11** Schutzschalter
- **12** Air break
- **13** Behälter 1/2 (Instantprodukte)
- 14 Behälter 3/4 (Instantprodukte)
- **15** Behälter für Bohnenkaffee
- 16 Mahlwerk
- **17** Mischer
- **18** Auslauföffnung Pulver

- **19** Spiralförmiger Mischer
- 20 Brühgruppe
- **21** Abtropfschale
- 22 Ausgabearm
- 23 Satzrutsche
- 24 Abwasserbehälter
- **25** Bodenwanne
- 26 Schalter Anzeige Tür offen
- 27 Elektronische Karte CPU
- 28 Becherspender
- 29 Rührstäbchenspender
- **30** Zuckerbehälter
- 31 Halter für Münzprüfer und Restgeldrückgabe
- 32 Getränkeausgaberaum
- 33 Münzrückgaberohr
- 34 Komplex Münzkasse
- 35 Auslauföffnung Zucker
- 36 Beweglicher Zuckerförderer

# HAUPTBESTANDTEILE CRISTALLO 400



36

# **INHALTSVERZEICHNIS**

HAU	IPTI	BESTANDTEILE CRISTALLO 6002
HAU	IPTI	BESTANDTEILE CRISTALLO 600
HAU	IPTI	BESTANDTEILE CRISTALLO 4004
HAU	IPTI	BESTANDTEILE CRISTALLO 4005
INH	ALT	SVERZEICHNIS6
1	<b>EIN</b> HAI 1.1 1.2	FÜHRUNG IN DIE VERWENDUNG DESNDBUCHS7Vorwort.7Verwendete Symbole.7
<b>2</b> 2.4 2.4	1NF 2.1 2.2 2.3 4.a 4.b	ORMATIONEN ZUM AUTOMATEN7Informationen für den Techniker7Beschreibung und Verwendungszweck8Kennzeichnung des Automaten8Technische Daten Cristallo 6009Technische Daten Cristallo 40010
3	<b>SIC</b> 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	HERHEIT11Vorwort.11Allgemeine Sicherheitsvorschriften11Kompetenzen der Bediener.11Sicherheitsvorrichtungen12Weitere Gefahren12
<b>4</b>   2 2	<b>BEV</b> 4.1 4.2 5.2	VEGUNG UND AUFBEWAHRUNG13Abladen und Bewegung13Lagerung13Auspacken und Positionierung14
5	<b>AUI</b> 5.1 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	FSTELLUNG14Hinweise14Verwendung von Rührstäbchen unterschiedlicherGröße16Anbringen der Produktschilder17Montage der Kaffeesatztüte18Anschluss an den seriellen Port18Installation der Zahlungssysteme18Wasseranschluss19Elektrischer Anschluss19
<b>6.a</b> 6. 6. 6.	<b>BES</b> CRI 1.a 2.a 3.a 4.a	CHREIBUNG DER BEDIENELEMENTESTALLO 60020Display20Tastatur20Beschreibung der Tasten in der Phase desnormalen Betriebs20Tasten CPU-Karte20
<b>6.b</b> 6.2 6.2 6.2	BES CRI 1.b 2.b 3.b 4.b	CHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE STALLO 400Display21Display21Tastatur21Beschreibung der Tasten in der Phase des normalen Betriebs21Tasten CPU-Karte21

	DEL		22
	7.1	Befüllen der Behälter	22
7	.1.1	Befüllen mit Pulver	22
7	.1.2	Nachfüllen des Zuckers	23
7	.1.3	Befüllen mit Bohnenkaffee	23
	72	Finstellung der Portion	24
	73	Finstellung des Mahlarades	24
	7 /	Befüllen mit Rührstähchen	21
	7.5	Befüllen mit Bechern	24
	7.5	Erste Inhetrichnahme des Automaten	25
	7.0	Deilerhefüllung von Hand	20
	/./		20
	7.8	Gebrauch des Automaten	20
8	PRC	DGRAMM- UND WARTUNGSMENÜ	27
	8.1	Beschreibung der Tasten für die Programmier-	-
		und die Wartunasphase	27
	82	Programmmenü	27
8	21	Zugana zum Programmmenü	27
8	2.2	Aufbau des Programmenüs	28
8	2.2	Beschreibung der Meldungen des Programm-	20
0	. 2. 0		30
	0 0		10
0	0.J		42
0	.3.1	Lugang zum vvarrungsmenu	42
8	.3.Z	Autbau des Vartungsmenus	43
8	.3.3	Beschreibung der Meldungen des VVarfung-	10
		smenus	43
0	RFT		47
	91	Anwahl der Getränke	47
	· · ·		
10	REI	NIGUNG UND WARTUNG	48
10	<b>REII</b> 10.1	NIGUNG UND WARTUNG Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier	<b>48</b>
10	<b>REII</b> 10.1	<b>NIGUNG UND WARTUNG</b> Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb	<b>48</b> 48
10	<b>REII</b> 10.1	NIGUNG UND WARTUNG Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung	<b>48</b> 48 48
<b>10</b>	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1	NIGUNG UND WARTUNG Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan	48 48 48 48
<b>10</b> 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2	NIGUNG UND WARTUNG Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale	48 48 48 48 48 49
10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale Austausch der Kaffeesatztüte	<b>48</b> 48 48 48 49 49
10 10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale Austausch der Kaffeesatztüte Leerung des Abwasserbehälters	48 48 48 49 49 49
10 10 10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale Austausch der Kaffeesatztüte Leerung des Abwasserbehälters Reinigung der Brüharuppe	<b>48</b> 48 48 48 49 49 49 50
10 10 10 10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale Austausch der Kaffeesatztüte Leerung des Abwasserbehälters Reinigung der Brühgruppe Reinigung des Auslaufs und des Mischers für	48 48 48 49 49 49 50
10 10 10 10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale Austausch der Kaffeesatztüte Leerung des Abwasserbehälters Reinigung der Brühgruppe Reinigung des Auslaufs und des Mischers für Instantpulver	<b>48</b> 48 48 49 49 49 50
10 10 10 10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 2 7	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale Austausch der Kaffeesatztüte Leerung des Abwasserbehälters Reinigung der Brühgruppe Reinigung des Auslaufs und des Mischers für Instantpulver Reinigung des Getränkegusgabergums	<b>48</b> 48 48 49 49 50 50 50
10 10 10 10 10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 2.8	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale Austausch der Kaffeesatztüte Leerung des Abwasserbehälters Reinigung der Brühgruppe Reinigung des Auslaufs und des Mischers für Instantpulver Reinigung des Getränkeausgaberaums	<b>48</b> 48 48 49 49 49 50 50 52 52
10 10 10 10 10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.0	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale Austausch der Kaffeesatztüte Leerung des Abwasserbehälters Reinigung der Brühgruppe Reinigung des Auslaufs und des Mischers für Instantpulver Reinigung des Getränkeausgaberaums Reinigung der Behälter.	48 48 48 49 49 49 50 50 52 52 52
10 10 10 10 10 10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 .2.0	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale Austausch der Kaffeesatztüte Leerung des Abwasserbehälters Reinigung der Brühgruppe Reinigung des Auslaufs und des Mischers für Instantpulver Reinigung des Getränkeausgaberaums Reinigung des Ausgabearms Reinigung des Ausgabearms	48 48 48 49 49 49 50 50 52 52 52 54
10 10 10 10 10 10 10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10	NIGUNG UND WARTUNG.         Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung.         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Auslaufs und des Mischers für         Instantpulver         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms	48 48 48 49 49 49 50 50 52 52 52 54 55 55
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11	NIGUNG UND WARTUNG.         Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung.         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Auslaufs und des Mischers für         Instantpulver         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Zuckerrohrs	<b>48</b> 48 48 49 49 50 50 52 52 52 54 55 55
10 10 10 10 10 10 10 10 10. 10. 10.	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11 2.12	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier Betrieb Reinigung und planmäßige Wartung Wartungsplan Reinigung der Abtropfschale Austausch der Kaffeesatztüte Leerung des Abwasserbehälters Reinigung der Brühgruppe Reinigung des Auslaufs und des Mischers für Instantpulver Reinigung des Getränkeausgaberaums Reinigung des Ausgabearms Reinigung des Zuckerrohrs Reinigung der Rührstäbchenrutsche	<b>48</b> 48 48 49 49 50 52 52 52 52 52 55 55 55
10 10 10 10 10 10 10 10 10. 10. 10.	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11 2.12 10.2	NIGUNG UND WARTUNG.         Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung.         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Auslaufs und des Mischers für         Instantpulver         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Zuckerrohrs         Reinigung der Rührstäbchenrutsche         Außerplanmäßige Wartung	<b>48</b> 48 48 49 49 50 50 52 52 54 55 55 55 55
10 10 10 10 10 10 10 10. 10. 10.	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11 2.12 10.3 10.4	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Zuckerrohrs         Reinigung der Rührstäbchenrutsche         Außerplanmäßige Wartung	<b>48</b> 48 48 49 49 50 52 52 52 52 55 55 55 55 55 55
10 10 10 10 10 10 10 10. 10. 10.	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11 2.12 10.3 10.4 <b>DIS</b>	<b>NIGUNG UND WARTUNG</b> Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Auslaufs und des Mischers für         Instantpulver         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Zuckerrohrs         Reinigung der Rührstäbchenrutsche         Außerplanmäßige Wartung         Softwareaktualisierung	<b>48</b> 48 48 49 49 50 52 52 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
10 10 10 10 10 10 10 10 10. 10. 10.	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11 2.12 10.3 10.4 <b>DIS</b> 11.2	NIGUNG UND WARTUNG.         Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung.         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Auslaufs und des Mischers für         Instantpulver         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Zuckerrohrs         Reinigung der Rührstäbchenrutsche         Außerplanmäßige Wartung         Softwareaktualisierung	<b>48</b> 48 48 49 49 50 52 52 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10. 10.	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11 2.12 10.3 10.4 <b>DIS</b> 11.2 11.1	NIGUNG UND WARTUNG.         Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung.         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Auslaufs und des Mischers für         Instantpulver         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Zuckerrohrs         Reinigung der Rührstäbchenrutsche         Außerplanmäßige Wartung         Softwareaktualisierung         Fehlermeldungen         Meldungen im Normalbetrieb	<b>48</b> 48 48 49 49 50 52 52 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11 2.12 10.3 10.4 <b>DIS</b> 11.2 11.1	Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Auslaufs und des Mischers für         Instantpulver         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Zuckerrohrs         Reinigung der Rührstäbchenrutsche         Außerplanmäßige Wartung         Softwareaktualisierung         Fehlermeldungen         Meldungen im Normalbetrieb	<b>48</b> 48 48 49 49 50 52 52 52 52 55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 <b>58</b> 58
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11 2.12 10.3 10.4 <b>DIS</b> 11.2 11.1 <b>AUI</b>	NIGUNG UND WARTUNG.         Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung.         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Auslaufs und des Mischers für         Instantpulver         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Zuckerrohrs         Reinigung der Rührstäbchenrutsche         Außerplanmäßige Wartung         Softwareaktualisierung         Fehlermeldungen         Meldungen im Normalbetrieb	<b>48</b> 48 48 49 49 50 50 52 52 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11 2.12 10.3 10.4 <b>DIS</b> 11.2 11.1 <b>AUI</b> 2.1	NIGUNG UND WARTUNG.         Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung.         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Auslaufs und des Mischers für         Instantpulver         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Zuckerrohrs         Reinigung der Rührstäbchenrutsche         Außerplanmäßige Wartung         Softwareaktualisierung         Fehlermeldungen         Meldungen im Normalbetrieb	<b>48</b> 48 48 49 49 50 52 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	<b>REII</b> 10.1 10.2 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 2.10 2.11 2.12 0.3 10.4 <b>DIS</b> 11.2 11.1 <b>AUI</b> 12.1 12.2	NIGUNG UND WARTUNG.         Allgemeine Hinweise für einen einwandfreier         Betrieb         Reinigung und planmäßige Wartung.         Wartungsplan         Reinigung der Abtropfschale         Austausch der Kaffeesatztüte         Leerung des Abwasserbehälters         Reinigung der Brühgruppe         Reinigung des Auslaufs und des Mischers für         Instantpulver         Reinigung des Getränkeausgaberaums         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Ausgabearms         Reinigung des Zuckerrohrs         Reinigung der Rührstäbchenrutsche         Außerplanmäßige Wartung         Softwareaktualisierung         Fehlermeldungen         Meldungen im Normalbetrieb         Außsrellung an einem anderen Ort         Außerbetriebnahme und Einlagerung	<b>48</b> 48 48 49 49 50 52 52 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

••

#### 13 HINWEISE FÜR DIE BEHANDLUNG BEI AUSSERBETRIEBNAHME......62

# 1 EINFÜHRUNG IN DIE VERWENDUNG DES HANDBUCHS

# 1.1 Vorwort

#### Wichtig

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Automaten und ist aufmerksam zu lesen, damit der Automat ordnungsgemäß und entsprechend der grundlegenden Sicherheitsanforderungen eingesetzt wird.

Im Handbuch sind alle notwendigen technischen Informationen enthalten, damit der Getränkeautomat **CRISTALLO 400/CRISTALLO 600** korrekt bedient, installiert, gereinigt und gewartet werden kann. Vor der Ausführung von Arbeitsvorgängen sollte stets auf diese Unterlagen zurückgegriffen werden.

#### Hersteller: SAECO Vending S.p.A.

Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano Bologna, Italy

Das vorliegende Handbuch muss sorgfältig aufbewahrt werden und es muss den Automaten während seiner gesamten Betriebslebensdauer begleiten. Dies gilt auch dann, wenn dieser den Besitzer wechselt.

Sollte das Handbuch verloren gehen oder beschädigt werden, muss beim Hersteller oder bei einem autorisierten Kundendienst umgehend eine Kopie angefordert werden. Dabei sind die Daten auf dem Typenschild, das auf der Rückseite des Automaten angebracht ist, anzugeben.

Alle im vorliegenden Handbuch enthaltenen Abbildungen beziehen sich auf das Modell **CRISTALLO 600**. Die Daten, die lediglich für ein Modell gelten, sind entsprechend gekennzeichnet.

## **1.2 Verwendete Symbole**

Im Handbuch werden verschiedene Symbole verwendet, mit denen unterschiedliche Gefahren oder Zuständigkeiten hervorgehoben werden. Jedes Symbol wird durch einen Hinweis vervollständigt, der Vorschläge für den Gebrauch oder die Verhaltensweise sowie nützliche Informationen für den einwandfreien Betrieb des Automaten liefert.



Damit sind Situationen gekennzeichnet, die das für die Bedienung, das Füllen und die Wartung befugte Personal, den Automaten oder das auszugebende Produkt in Gefahr bringen können.

#### Wichtig

Damit sind jene Arbeiten gekennzeichnet, deren ordnungsgemäße Durchführung den einwandfreien Betrieb des Automaten gewährleistet.



#### Empfohlene Schritte

Damit sind alternative Lösungen gekennzeichnet, die die Programmierungs- und/oder Wartungsvorgänge beschleunigen.



#### **Benutzer**

So wird der Benutzer des Automaten bezeichnet. Er darf keinerlei Vorgänge zur Reinigung oder zur Wartung ausführen.



# Für das Befüllen des Automaten zuständiges Personal

Damit wird auf die Vorgänge hingewiesen, die vom Personal ausgeführt werden dürfen, das ausschließlich für das Befüllen und für die Reinigung des Automaten zuständig ist. Das für das Füllen zuständige Personal darf keine Arbeiten ausführen, die in den Zuständigkeitsbereich des "Technikers" fallen.



#### Wartungstechniker

Wird verwendet, um Vorgänge zu kennzeichnen, die in der Kompetenz des für die Wartung zuständigen Fachpersonals liegen. Der Wartungstechniker ist die einzige Person, die sich im Besitz des SCHLÜSSELS FÜR DIE BETÄTIGUNG DES MIKROSCHALTERS befindet, mit dem die Sicherheitssysteme ausgeschlossen werden können.

# 2 INFORMATIONEN ZUM AUTOMATEN

# 2.1 Informationen für den Techniker

Der Automat ist an einem gut beleuchteten, vor Witterungseinflüssen geschützten, trockenen, staubfreien Ort mit einem für das Gewicht des Automaten geeigneten Boden aufzustellen.

Zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebs und einer langen Lebensdauer des Automaten empfehlen wir folgende Bedingungen:

- Umgebungstemperatur: zwischen +1°C und +32°C;
- max. zulässige Feuchtigkeit: 90 % (nicht kondensiert).

Für besondere, in diesem Handbuch nicht vorgesehene Installationstypologien wenden Sie sich bitte an den Händler, den Importeur Ihres Landes oder, für den Fall, dass diese nicht erreichbar sind, direkt an den Hersteller.

Die AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTSTELLEN stehen für alle Anfragen und Informationen zum Betrieb des Automaten zur Verfügung, sie stellen Ersatzteile zur Verfügung und bieten einen Kundendienstservice an. Der Techniker ist dazu angehalten, die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch zu kennen und sie in technischer Hinsicht uneingeschränkt zu beachten, so dass die Installation, Inbetriebnahme, der Gebrauch und die Wartung unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden können.

Es liegt gänzlich in der Verantwortung des Technikers, die Schlüssel für den Zugang zum Innern des Automaten einem weiteren Bediener (für das Füllen des Automaten zuständiges Personal) zu übergeben. Dabei liegt die Verantwortung für jegliche Eingriffe am Automaten letztendlich immer beim Techniker.

Dieses Handbuch ist fester Bestandteil des Lieferumfangs des Automaten und muss immer griffbereit sein und zu Rate gezogen werden können, bevor Arbeiten am Automaten vorgenommen werden.

#### 2.2 **Beschreibung und** Verwendungszweck

Der Automat dient der Ausgabe von Kaffee und Heißgetränken (koffeinfreier Kaffee, Cappuccino, Schokolade, usw.) und kann für die Dosierungen jeder Ausgabeart programmiert werden. Instantpulver sind sofort aufzubrauchen, sie dürfen nicht über lange Zeit aufbewahrt werden.

Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäß zu betrachten und birgt somit Gefahren.

Keine aufgrund ungeeigneter Temperaturen potentiell gefährlichen Produkte in den Automaten einfüllen.

#### B Wichtig

Im Falle eines unsachgemäßen Gebrauchs erlischt jede Form der Garantie und der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Personen- bzw. Sachschäden ab. Unter unsachgemäßen Gebrauch fallen:

- jeder Einsatz, der vom vorgesehenen abweicht bzw. der Einsatz von Techniken, die von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen:
- jeder Eingriff am Automaten, der von den im Handbuch angeführten Anweisungen abweicht;
- jede Veränderung an den Bestandteilen bzw. jede Veränderung an den Sicherheitsvorrichtungen, die nicht zuvor von der Herstellerfirma genehmigt bzw. die von unbefugtem Personal ausgeführt wird;
- die Aufstellung des Automaten an einem anderen als dem in diesem Handbuch vorgesehenen Ort.

#### 2.3 Kennzeichnung des Automaten

Der Automat ist durch Name, Modell und Seriennummer auf dem entsprechenden Typenschild gekennzeichnet (Abb. 2).



Abb. 2

Dem Schild sind folgende Angaben zu entnehmen:

- Name des Herstellers;
- Konformitätskennzeichnungen;
- Automatenmodell;
- Seriennummer;
- Herstellungsjahr/-monat;
- Versorgungsspannung (V);
- Versorgungsfrequenz (Hz);
- aufgenommene elektrische Leistung (W)



# Achtung

Es ist strengstens untersagt, das Typenschild in irgendeiner Weise zu beschädigen oder zu verändern.

#### R Wichtig

Bei allen Anfragen an einen AUTORISIERTEN KUNDENDIENST ist auf dieses Schild Bezug zu nehmen. Dabei sind die spezifischen Daten dieses Schildes anzugeben.

# 2.4.a Technische Daten Cristallo 600

Gewicht version Espresso:	. 105 kg
Gewicht version T.T.T.:	. 105 kg
Gewicht version Duo:	. 105 kg
Abmessungen:siehe Abb	ildung 3



Abb. 3

Aufgenommene elektrische Leistung:	siehe Typenschild
Versorgungsspannung:	siehe Typenschild
Spannungsfrequenz:	siehe Typenschild
Länge des Netzkabels:	1.600 mm
Wasseranschluss:	3/4″ Gas
Druck im Wassernetz:	.siehe Abbildung 4
A-bewerteter Schalldruckpegel:	unter 70 db.



#### **Behältervolumen**

Bohnenkaffee:	4,2 kg
Koffeinfreier Kaffee:	1 kg
Gemahlener Kaffee:	1 <i>,</i> 6 kg
Schokolade:	3 kg
Milch:	2,5 kg
Zitronentee:	3 kg
Malzkaffee	1 kg
Zucker:	4,5 kg
Becher:	N° 550
Rührstäbchen:	N° 550

#### Abmessungen der Rührstäbchen



Abb. 5

Abb. 4

# 2.4.b Technische Daten Cristallo 400

Gewicht:	97 kg
Abmessungen:	siehe Abbildung 3





siehe Typenschild
siehe Typenschild
siehe Typenschild
1.600 mm
3/4″ Gas
.siehe Abbildung 4
unter 70 db.



Abb. 4

#### Behältervolumen

Bohnenkaffee:	3 <i>,</i> 5 kg
Koffeinfreier Kaffee:	1 kg
Schokolade:	3 kg
Milch:	2,5 kg
Zitronentee:	3 kg
Zucker:	3 kg
Becher:	400
Rührstäbchen:	400

## Abmessungen der Rührstäbchen



Abb. 5

# **3** SICHERHEIT

# 3.1 Vorwort

Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (die die Richtlinie 73/23/EWG und folgende Änderungen ersetzt) und Kennzeichnungsrichtlinie 93/68/EWG hat **SAECO Vendig** betriebsintern eine technische Dokumentation zum Automaten **CRISTALLO 400** e **CRISTALLO 600** erstellt und während der Projektphase die nachstehenden Normen umgesetzt:

- EN 55014 EN 6100-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 61000-4-2 - EN 61000-3-2 - EN 61000-4-4
- EN 61000-4-5 EN 61000-4-11
- EN 60335-2-75 EN 60335-1

# 3.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

#### Folgendes ist untersagt:

- die am Automaten installierten Sicherheitsvorrichtungen zu beschädigen oder zu deaktivieren;
- am Automaten Wartungsarbeiten vorzunehmen, ohne zuvor das Stromversorgungskabel abgezogen zu haben;
- den Automaten im Freien aufzustellen. Er sollte an einem trockenen Ort aufgestellt werden, an dem die Temperatur nie unter 1°C fallen kann;
- den Automaten für andere Zwecke als die im Kaufvertrag und in oben genannter Dokumentation beschriebenen zu verwenden;
- den Automaten unter Einsatz von Vielfachsteckdosen oder Adaptern elektrisch anzuschließen;
- für die Reinigung einen Wasserstrahl auf den Automaten zu richten (Abb. 6).



#### Folgendes ist Pflicht:

- die Konformität der Stromversorgungsleitung zu überprüfen;
- Originalersatzteile zu verwenden;
- die Anleitungen in folgender Dokumentation und in den Anhängen aufmerksam zu lesen;

#### Maßnahmen zur Vermeidung menschlicher Fehler:

- die Bediener auf die Sicherheitsproblematik hinweisen;
- den Automaten immer, ob verpackt oder ausgepackt, unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften handhaben;
- sich mit den Installationsvorgängen, der Betriebsweise und den Grenzen des Automaten bestens vertraut machen;
- den Automaten unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und der geltenden Normen zum Umweltschutz und zum Schutze der Gesundheit der Arbeitnehmer abrüsten.

# Achtung

Bei Störungen oder fehlerhaftem Betrieb ausschließlich das qualifizierte Personal des KUNDENDIENSTES zu Rate ziehen.

# Wichtig

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Personenbzw. Sachschäden ab, die auf die Nichtbeachtung der unter diesem Punkt beschriebenen Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind.

# 3.3 Kompetenzen der Bediener

Aus Sicherheitsgründen erfolgt eine Einteilung in drei Zuständigkeitsbereiche mit unterschiedlichen Kompetenzen:



# Benutzer

Dem Benutzer ist der Zugriff in das Innere des Automaten in keiner Weise gestattet.



#### Für das Befüllen des Automaten zuständiges Personal

Der Wartungstechniker übergibt diesem Personal den Schlüssel für den Zugriff in das Innere des Automaten. Zu den Aufgaben dieses Personals zählen das Befüllen des Automaten mit den Produkten, die Außenreinigung, sowie das Ein- und Ausschalten des Automaten.



**Achtung** Dem für das Füllen des Automaten zuständigen Personal ist es untersagt, Vorgänge auszuführen, die in diesem Handbuch dem Zuständigkeitsbereich des Technikers zugewiesen werden.



# Wartungstechniker

Der Wartungstechniker ist der einzige, der zum Eingriff in die Programmierung und zu deren Aktivierung sowie zur Vornahme von Einstellungen und zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten befugt ist.

# 3.4 Sicherheitsvorrichtungen

Der Automat ist mit folgenden Schutzschaltern ausgestattet:

- ein Schutzschalter (Pos. 11) auf der oberen der Tür, der bei jeder Öffnung der oberen oder der vorderen Tür alle im Innern befindlichen Komponenten spannungsfrei schaltet (Cristallo 400);
- ein Schutzschalter an der Tür des Getränkeausgaberaumes, der bei jedem Öffnen der Tür den Zyklus des Düsenarms blockiert.



#### Wartungstechniker

Nur der Techniker kann bei Programmierungs- oder Einstellungsarbeiten einen entsprechenden Schlüssel in den Schutzschalter stecken (Abb. 7) und die Spannung selbst bei offener Tür wiederherstellen.



Abb. 7



Dieser Eingriff, der für die Inbetriebnahme des Automaten notwendig ist, schließt die vorgesehene Sicherheitsvorrichtung aus.

Daher ist dieser Eingriff von einem Fachmann vorzunehmen (Techniker), der die Risiken in Anwesenheit von spannungsführenden oder sich bewegenden Elementen kennt.

# 3.5 Weitere Gefahren

Der Getränkeausgaberaum ist durch die vom Schutzschalter verblockte Tür geschützt.

Wird diese während des Ausgabezyklus geöffnet, so wird die mechanische Bewegung blockiert. Hat die Getränkeausgabe aber bereits begonnen, dann wird sie bis zur Beendigung des Zyklus fortgesetzt.



# 

Verbrennungsgefahr für die Hände, wenn während der Getränkeausgabe mit den Händen in das Innere des Getränkeausgaberaums gegriffen wird.

Es ist untersagt, die Tür zu öffnen und den Becher zu entnehmen oder die Hand ins Innere des Getränkeausgaberaums einzuführen, solange die Getränkeausgabe andauert und der Ausgabezyklus nicht beendet ist (Abb. 8).

Erst warten bis auf dem Display die Meldung "BECHER ENTNEHMEN" erscheint, bevor der Becher aus dem Getränkeausgaberaum entnommen wird.





#### Wichtig

Wird die Tür des Getränkeausgaberaumes während der Ausgabezyklus geöffnet, erscheint auf dem Display die Meldung "TÜRE SCHLIESSEN". Der Düsenarm kommt zum Stillstand und setzt sich erst dann wieder in Bewegung, wenn die Türe wieder geschlossen wird.

Wird der Becher bei abgeschlossener Ausgabe (durch Offnen der Tür des Getränkeausgaberaumes) nicht entnommen, so können keine weiteren Getränke ausgegeben werden (siehe Option "Mikroschalter Ausgaberaum" im Menü).

Vor jeder Getränkeausgabe ist zu prüfen, dass das vorhergehende Getränk entnommen wurde und der Becherhaltearm somit frei ist.

# 4 BEWEGUNG UND AUFBEWAHRUNG

# 4.1 Abladen und Bewegung

Das Abladen vom Fahrzeug, das für den Transport dient, und die Bewegung des Automaten sind nur von kompetentem Personal unter Hinzuziehung der für die zu bewegende Last geeigneten Mittel durchzuführen.

Der Automat befindet sich auf einer Palette und wird durch eine Hülle, vier Kantenschutzvorrichtungen und eine abziehbare Folie geschützt (Abb. 9).



Abb. 9

Den Automaten mit Hilfe eines Gabelstaplers vom Transportmittel abladen (Abb. 10).





4.2

- Der Automat muss immer in vertikaler Stellung bleiben. Zu vermeiden sind:
- den Automaten zu ziehen;
- den Automaten während des Transports zu kippen oder auf die Seite zu legen;
- den Automaten zu erschüttern;

Lagerung

40°C einzulagern;

stapeln (Abb. 11);

- den Automaten mit Seilen oder Kran zu heben;
- den Automaten Witterungseinflüssen auszusetzen oder an feuchten Orten bzw. in der Nähe einer Wärmequelle zu lagern.

Wenn der Automat nicht binnen kurzer Zeit installiert wird, so ist die Aufbewahrung an einem geschützten, den folgenden

der verpackte Automat ist in einem geschlossenen, trockenen Raum bei einer Temperatur zwischen 1°C und

keine Ausrüstung oder Kartons auf dem Automaten

in jedem Fall ist es empfehlenswert, den Automaten vor eventuellen Staubablagerungen usw. zu schützen.

Vorschriften entsprechenden Ort vorzunehmen:



Abb. 11

Abb. 10

# 5 AUFSTELLUNG

# 5.1 Hinweise

# Achtung

Der Automat darf nicht im Freien aufgestellt werden. Vermeiden Sie es, ihn an einem besonders feuchten oder staubigen Ort bzw. in Räumen aufzustellen, in denen die Temperatur unter 1°C bzw. über 32°C liegt.

Bei den Positionierungsarbeiten müssen mindestens zwei Bediener anwesend sein.

Bevor der Automat ausgepackt wird, ist zu prüfen, ob der Aufstellungsort folgende Bedingungen erfüllt:

- die Anschlussstelle des Stromnetzes (Steckdose) muss leicht zugänglich sein und sich in einem Abstand von nicht mehr als 1,5 Metern befinden;
- die Spannung der Steckdose muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen;
- die Abstellfläche bzw. der Boden dürfen NICHT stärker als um 2° geneigt sein.

Soll der Automat in Wandnähe aufgestellt werden, so muss die Rückwand zur Wand einen Abstand von mindestens 15 cm aufweisen, damit das Lüftungsgitter an der Rückwand des Automaten frei bleibt (Abb. 12).





## 5.2 Auspacken und Positionierung



Beim Empfang des Automaten sicherstellen, dass er während des Transports nicht beschädigt wurde bzw. dass die Verpackung nicht geöffnet wurde, was den Verlust von Teilen aus dem Innern zur Folge haben könnte. Mit dem Automaten wird ein Beutel geliefert, das sogenannte "CUSTOMER KIT", das die Gegenstände in Abbildung 13 enthält.

- Bedienungsanleitung.
- Versorgungskabel.
- Schlüssel für die Ausschaltung der Sicherheitsmikroschalter der Türen (Techniker).
- Schilder für Produkte und Preise.
- Schild Bedienungsanleitung.
- Etiketten für die angenommenen Münzen.



Abb. 13

Die durchsichtige Schutzfolie und die vier Kantenschutzvorrichtungen vom Automaten entfernen (Abb. 14).



Abb. 14

Sollten irgendwelche Schäden festgestellt werden, so sind diese umgehend gegenüber dem Frachtführer zu beanstanden und entweder dem Importeur oder dem Händler zu melden. Falls letztere sich nicht in Ihrem Land befinden, dann nehmen Sie direkt mit der Herstellerfirma Kontakt auf.

Die Tüte mit dem Zubehör aus dem Abwasserbehälter nehmen. Die Tüte enthält folgende Teile:

- 4 Füße;
- 1 Schlüssel für die Brühgruppe.
- 1 Verschluss für das Mahlwerk.

Die Palette so anheben, dass die vier Befestigungsschrauben A abgeschraubt werden können (Abb. 15).





Abb. 17

Abb. 15 n so anzubeben, da

Um den Automaten so anzuheben, dass die vier Stützfüße B angeschraubt werden können (Abb. 16), muss der Sockel abgebaut werden (Abb. 17 und 18). Hierfür werden die beiden Schrauben gelöst und der Sockel herausgezogen.





Abb. 18

Abb. 16

Die Stützfüße so einstellen, dass sie nivelliert sind (Abb. 19).





Die Schlüssel aus dem Münzrückgaberaum nehmen (Abb. 20).





Den Schlüssel in das Schloss stecken, im Uhrzeigersinn drehen und die Tür öffnen (Abb. 21).



# 5.3 Verwendung von Rührstäbchen unterschiedlicher Größe



Der Automat wird mit einem Rührstäbchenspender geliefert, der für die Verwendung von Rührstäbchen mit 90 mm ausgelegt ist.

# Achtung

Bei der Verwendung der Rührstäbchen mit 90 mm sollte sichergestellt werden, dass der Gummibolzen (Abb. 22) in die Öffnung (Abb. 23) eingesteckt ist.





Abb. 22

Abb. 23

Um anstatt der Rührstäbchen mit 90 mm die Rührstäbchen mit 105 mm oder 115 mm zu benutzen, ist wie folgt vorzugehen:

- Die zwei Schrauben, mit denen die Rührstäbchenführung befestigt ist, abschrauben (Abb. 24 und Abb. 25);





Abb. 24

Abb. 25

 Die Rührstäbchenführung in die Öffnung (Abb. 26) verschieben, die der gewünschten Größe entspricht, und die beiden Schrauben wieder anschrauben.



Abb. 26

# 5.4 Anbringen der Produktschilder

#### **Produktschilder**

Den Becherspender abnehmen und die vier Befestigungsgriffe (Abb. 27) des Bedienfeldes abschrauben.





Das Bedienfeld öffnen (Abb. 28).



Abb. 28 Die Produktschilder einsetzen (Abb. 29).



Abb. 29

Prüfen, ob die Schilder den Auswahltasten entsprechend richtig angeordnet sind (Abb. 30).





version Espresso

**CRISTALLO 400** 

CRISTALLO 600 version T.T.T.	CRISTALLO 600
KAFFEE LANG GERSTE	Kurranika LANG CAPPUCCINO -SCHOKO
GERBANK KAFFEE KURZ GERSTE	
FRISCERÜHKAFFEE	CAPPUCCINO - SCHOKO
FRISCBRÜHKAFFEE MICHGETRÄNK	KAFFEE MICHGETRÄNK
ZUCKER	ZUCKER DE CONTROL DE C

Abb. 30

## Schild mit Bedienungsanleitung

Das Schild mit der Bedienungsanleitungen in den Schlitz einsetzen (Abb. 31). Hierfür muss das Bedienfeld offen sein. Im gegenteiligen Falle ist auf die Hinweise in "Produktschilder" Bezug zu nehmen.



Abb. 31

#### Schild für akzeptierte Münzen

Das Schild für die akzeptierten Münzen in den Schlitz einsetzen (Abb. 32).



Abb. 32

# 5.5 Montage der Kaffeesatztüte



Die Feder von der Kaffeesatz-Abflussleitung abziehen (Abb. 33).



Abb. 33

Die Feder um die Kaffeesatztüte legen (Fassungsvermögen 50 Liter) ( Abb. 34).



Abb. 34





Abb. 35

# 5.6 Anschluss an den seriellen Port



Zur Programmierung und/oder Datenerfassung kann der Automat mittels eines Verbinders auf der CPU-Platine und eines Schnittstellenkabels an einen PC oder an die von den AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTSTELLEN gelieferten Geräte angeschlossen werden.

# 5.7 Installation der Zahlungssysteme

I	CA
I	19
I	//
I	61
ι	

Der Automat ist für die Installation folgender Zahlungssysteme vorgesehen:

- Paralleler Geldscheinleser 24V DC;
- Paralleler Münzprüfer 24V DC;
- Executive-Systeme (auch PRICE HOLDING);
- MDB-Systeme;
- BDV-Systeme;
- Entwerter 24V DC;
- Paralleler Geldscheinleser 12V DC (\*);
- Paralleler Münzprüfer 12V DC (\*);
- Jetonprüfer 12V DC (\*).
- Saeco Card (\*\*);
- (\*) nur mit der Option Vorschaltgerät.
- (\*\*) nur bei den Modellen 1432 und 1471, die die Option Vorschaltgerät erforderlich machen.

# Wichtig

Bei Lieferung ist noch kein Zahlungssystem im Automaten installiert. Es liegt in der Zuständigkeit des Installateurs, ein solches zu installieren.

Nach der Installation des ausgewählten Systems müssen im Programmmenü die dem benutzten System entsprechenden Parameter eingestellt werden (siehe Kapitel 8.2).

Für die Montage der Außenantenne des Zahlungssystems Saeco Card sind die Bohrungen unter Verwendung der Klebemaske für die Bohrung zu verwenden (enthalten im "Montageset Saeco Card"). Es wird empfohlen, die Bohrungen im Bereich für die Systeme Cashless auszuführen (Abb. 36).



Abb. 36



Achtung

Die Herstellerfirma lehnt jegliche Verantwortung für Personenbzw. Sachschäden bzw. Schäden am Automaten ab, die auf eine nicht ordnungsgemäße Installation des Zahlungssystems zurückzuführen sind. Die Verantwortung trägt in diesem Fall derjenige, der die Installation ausgeführt hat.

# 5.8 Wasseranschluss



# Wichtig

Es wird empfohlen, im Wasserleitungsnetz, das den Automaten speist, eine Entkalkungsvorrichtung zu verwenden, insbesondere wenn das Wasser viel Kalzium- und Magnesiumsalz enthält (sog. hartes Wasser).

Den Automaten an eine Trinkwasserleitung anschließen, die einen Druck zwischen 1,5 und 8 Bar aufweist (siehe Daten auf dem Schild).

Den Deckel der Muffe an der Rückwand des Automaten abnehmen (Abb. 37). Den Schlauch des Wasserleitungsnetzes an die Muffe (3/4" Gas) des Automaten anschließen (Abb. 37).



Abb. 37

# 5.9 Elektrischer Anschluss



# Der für die Installation des Automaten verantwortliche

Wartungstechniker muss sicherstellen, dass: - das Stromnetz den einschlägigen Sicherheitsnormen entspricht;

- die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.

In Zweifelsfällen noch keine Installation vornehmen und die Anlage von qualifiziertem und dazu befugtem Personal akkurat kontrollieren lassen.

Der Automat wird mit einem Versorgungskabel geliefert, das in die dafür vorgesehene Steckerbuchse an der Rückwand des Automaten eingesteckt werden muss (Abb. 38).



Abb. 38

Keine Adapter oder Vielfachsteckdosen verwenden (Abb. 39).



Abb. 39

# 6.a BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE CRISTALLO 600

# 6.1.a Display

Das Display (2 - Abb. 1) zeigt die Meldungen während der Phase des normalen Betriebs, der Programmierphase und der Wartungsphase an.

# 6.2.a Tastatur

# Wichtig

Die Funktion jeder Taste wechselt je nach der Phase (planmäßige Ausgabe- oder Programmierphase), in der sich der Automat befindet.

Alle Tasten können jeweils zwei Funktionen erfüllen, die sich nach dem Status des Automaten richten (normaler Betrieb oder Programmierung).



Abb. 40

20

# 6.3.a Beschreibung der Tasten in der Phase des normalen Betriebs

#### Taste "+" Zuckermenge (Abb. 40)

Dadurch wird die Zuckermenge im gewählten Getränk erhöht. Diese Taste vor der Auswahl des Getränks drücken.

Die Vorwahl bleibt 8 Sekunden lang aktiv.

#### Taste "-" Zuckermenge (Abb. 40)

Dadurch wird die Zuckermenge im gewählten Getränk reduziert. Diese Taste vor der Auswahl des Getränks drücken. Die Vorwahl bleibt 8 Sekunden lang aktiv.

#### Taste Vorwahl (Abb. 40)

Der Taste Vorwahl können unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden: A. Vorwahl 19-34 B. Getränk 17

C. Deaktiviert

#### Taste Becher (Abb. 40)

Der Bechertaste können unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden: A. Vorwahl Becher B. Getränk 18

- C. Vorwahl 35-50
- D. Deaktiviert

#### Taste (von 1 bis 16 - Abb. 40)

Durch Druck dieser Tasten werden die programmierten Getränke ausgegeben.

# 6.4.a Tasten CPU-Karte



La scheda elettronica CPU dispone di tre tasti che consentono al Manutentore Tecnico di eseguire le operazioni di programmazione e di manutenzione (Abb. 41).



# 6.b BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE CRISTALLO 400

# 6.1.b Display

Das Display (2 - Abb. 1) zeigt die Meldungen während der Phase des normalen Betriebs, der Programmierphase und der Wartungsphase an.

# 6.2.b Tastatur

#### Wichtig

Die Funktion jeder Taste wechselt je nach der Phase (planmäßige Ausgabe- oder Programmierphase), in der sich der Automat befindet.

Alle Tasten können jeweils zwei Funktionen erfüllen, die sich nach dem Status des Automaten richten (normaler Betrieb oder Programmierung).



# 6.3.b Beschreibung der Tasten in der Phase des normalen Betriebs

#### Taste "+" Zuckermenge (Abb. 40)

Dadurch wird die Zuckermenge im gewählten Getränk erhöht. Diese Taste vor der Auswahl des Getränks drücken. Die Vorwahl bleibt 8 Sekunden lang aktiv.

#### Taste "-" Zuckermenge (Abb. 40)

Dadurch wird die Zuckermenge im gewählten Getränk reduziert. Diese Taste vor der Auswahl des Getränks drücken. Die Vorwahl bleibt 8 Sekunden lang aktiv.

#### Taste Vorwahl (Abb. 40)

Der Taste Vorwahl können unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden: A. Vorwahl 15-26 B. Getränk 13

C. Deaktiviert

#### Taste Becher (Abb. 40)

Der Bechertaste können unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden:

- A. Vorwahl Becher
- B. Getränk 14
- C. Vorwahl 27-38
- D. Deaktiviert

#### Taste (von 1 bis 12 - Abb. 40)

Durch Druck dieser Tasten werden die programmierten Getränke ausgegeben.

# 6.4.b Tasten CPU-Karte



Die elektronische CPU-Platine verfügt über drei Tasten, mit denen der Techniker die Programmier- und Wartungsvorgänge ausführen kann (Abb. 41).



Abb. 40

# 7 BEFÜLLEN UND INBETRIEBNAHME

# 7.1 Befüllen der Behälter



#### **Wichtig**

Bei der Lieferung sind die Behälter für die Ausgabe der folgenden Produkte programmiert (Abb. 43):

	Cristallo 400	Cristallo 600	Cristallo 600 T.T.T./Duo
Pulver 1	Schwarztee	Schwarztee	Schwarztee
Pulver 2	Milch	Milch	Milch
Pulver 3	Schokolade	Schokolade	Schokolade
Pulver 4	Koffeinfreier Kaffee	Koffeinfreier Kaffee	Koffeinfreier Kaffee
Pulver 5	nicht vorhanden	Malzkaffee	Gemahlener Kaffee

# Pulver 2 Pulver 4 Pulver 1 Pulver 3 Pulver 5

Abb. 42

# 7.1.1 Befüllen mit Pulver



Den Deckel des Behälters, der befüllt werden soll, abnehmen (Abb. 43).



Abb. 43

Das Pulver in den Behälter füllen (Abb. 44).



Abb. 44

Den Deckel des Behälters schließen.

# 7.1.2 Nachfüllen des Zuckers



Den Deckel des Zuckerbehälters öffnen und den Zucker in den Behälter füllen (Abb. 45).



Abb. 45

Den Deckel des Behälters schließen.

#### 7.1.3 Befüllen mit Bohnenkaffee



Den Deckel des Behälters entfernen (Abb. 46).



Abb. 46

Der Bohnenkaffee in den Behälter füllen (Abb. 47).



Abb. 47 Den Deckel wieder auf den Behälter setzen.

# Wichtig

Erscheint nach dem Befüllen auf dem Display die Meldung "KAFFEE AUSVERKAUFT", ist folgendes zu tun:

- die Taste **P2** drücken (Abb. 41), um das Wartungsmenü anzuwählen;
- zweimal die Taste e drücken(VORWAHL Abb. 40), um den Fehler zu beheben (siehe Abschn. 8.3.3 Beschreibung der Meldungen im Wartungsmenü).

#### 7.2 Einstellung der Portion



Der Automat wird mit folgenden voreingestellten Standardwerten geliefert: Die Kaffeepulvermenge ist auf ca. 7,0 g eingestellt.

Für die Einstellung der Portion ist in zwei Schritten vorzugehen:



Abb. 48

- den Deckel abnehmen (Abb. 48).
- den Einstellhebel von der Zahnstange abnehmen und positionieren.
- den Mitnehmerzahn der inneren Abdeckung in eine der vier möglichen Positionen schieben, die den Bereich der Grundeinstellmenge abdecken (6 g – 7 g – 8 g – 9 g) (Abb. 49).



Abb. 49

7.3 Einstellung des Mahlgrades



Die Stellschraube (Abb. 51) drehen, bis die gewünschten Ergebnisse erreicht sind.

Nach jeder Regelung erfolgen noch drei Ausgaben mit der vorherigen Konsistenz.



Abb. 51

# 7.4 Befüllen mit Rührstäbchen



# Wichtig

Stets einwandfreie, für Automaten geeignete Rührstäbchen verwenden, die den unter Punkt 2.4 "Technische Daten" angegebenen Abmessungen entsprechen.

- Das Gegengewicht aus Metall aus den Stäbchenführungen nehmen (Abb. 52).



Abb. 52

den Einstellhebel in der Zahnstange in die Kerbe einlegen, die die gewünschte Portion ermöglicht (Abb. 50).





 Die Stäbchen mit ihrem Verpackungsband in die Säule (Abb. 53) einführen. Nachdem diese auf dem Boden positioniert sind, das Band aufschneiden und herausziehen (Abb. 54).



Abb. 53



Abb. 54

- Nach Beendigung des Füllvorgangs das Gegengewicht wieder einsetzen (Abb. 55).



Abb. 55

Darauf achten, dass die Stäbchen gratfrei und nicht gebogen sind und dass sie alle horizontal liegen.

# 7.5 Befüllen mit Bechern



Nur für Getränkeautomaten geeignete Becher mit einem Durchmesser zwischen 70 und 71 mm verwenden. Die Becherstapel dürfen beim Einsetzen nicht zusammengedrückt werden.

# Wichtig

Das Magazin darf nicht von Hand gedreht werden.

Während der Installationsphase ist bei vollkommen leerem Magazin wie folgt vorzugehen:

Den Deckel der Becherspender-Rohre abnehmen (Abb. 56).



Abb. 56

- Die beiden zugänglichen Rohre füllen (Abb. 57).



Abb. 57

- Die Bechermagazine mit dem Deckel schließen.

# 7.6 Erste Inbetriebnahme des Automaten

Den Automaten befüllen (siehe die Anleitungen unter den vorhergehenden Punkten) und den Stecker des Automaten an das Stromnetz anschließen (siehe Punkt 5.9).

Daraufhin erscheint auf dem Display die Meldung "CRISTALLO 600/CRISTALLO 400" und die Selbstkonfiguration wird aktiviert. Diese kontrolliert alle zuvor definierten Einstellungen:

- Anwesenheit des ZEITMESSERS;
- die ordnungsgemäße Anordnung des Arms.

Eventuelle während des Selbstkonfigurationszyklus erfasste Störungen werden gespeichert. Der Automat kann sie somit nach Beenden der Selbstdiagnosephase im Display anzeigen.

Die Mahlfeinheit, wie unter Punkt 7.3 angegeben, einstellen.

Die Mahlfeinheit, wie unter Punkt 7.3 beschrieben, einstellen. Die Füllung des Durchlauferhitzers muss in jedem Falle vorgenommen werden.

# 7.7 Boilerbefüllung von Hand

Bei der ersten Inbetriebnahme des Automaten muss die Boilerbefüllung von Hand vorgenommen werden.

Nach dem Einschalten des Automaten kann die Boilerbefüllung auf eine der folgenden Arten vorgenommen werden:

- a) die Taste **P2** (Abb. 41) drücken, um das Wartungsmenü anzuwählen;
  - die Taste e (VORWAHL Abb. 40) und dann die Taste UP drücken ("+" - Abb. 40), um den Eintrag SPÜLEN anzuwählen;
  - die Taste e drücken (VORWAHL Abb. 40), um den vollständigen automatischen Spülzyklus auszuführen.
- b) die Taste **P2** (Abb. 41) drücken, um das Wartungsmenü anzuwählen;
  - die Taste e (VORWAHL Abb. 40) und dann die Taste UP drücken ("+" - Abb. 40), um den Eintrag SPÜLEN anzuwählen;
  - Die Tasten 1, 2, 3, 4, usw. drücken (Getränketasten) drücken, um den Spülzyklus für jeden einzelnen Kreislauf durchzuführen.
- c) die Taste 1 (Abb. 41) drücken, um das Programmmenü anzuwählen;
  - gleichzeitig die Tasten P1 und P2 (Abb. 41) auf der CPU-Platine drücken, um den Spülzyklus auszuführen.

# Wichtig

Der Spülvorgang ist solange zu wiederholen, bis das Wasser regelmäßig aus den Ausgabedüsen tritt.

# 7.8 Gebrauch des Automaten

# Wichtig

Die Bedienungsanleitung ist auf dem Schild auf der Front des Automaten zu finden.

Die Vorgänge für die Auswahl der Getränke finden Sie im Kapitel 9.





# 8 PROGRAMM- UND WARTUNGSMENÜ

#### Wichtig

In diesem Punkt wird beschrieben, wie die Programm- und Wartungsparameter des Automaten einzustellen bzw. zu ändern sind.

Daher ist dieser Punkt aufmerksam zu lesen. Erst wenn die genaue Abfolge der auszuführenden Vorgänge verstanden ist, dürfen die Eingriffe ausgeführt werden.

## 8.1 Beschreibung der Tasten für die Programmier- und die Wartungsphase

Um sich in den Menüs des Automaten zu bewegen, werden die im folgenden beschriebenen Tasten benutzt.

#### Taste "e": ENTER (4 - Abb. 58)

Durch Druck dieser Taste wird die nächste Programmieroder Wartungsebene aufgerufen. Außerdem können mit dieser Taste die unter den Optionen des Programmmenüs bzw. des Wartungsmenüs einstellbaren Werte geändert oder bestätigt werden.

#### Taste "c": CANCEL (3 - Abb. 58)

Durch Druck dieser Taste wird die vorhergehende Ebene des Programm- oder Wartungsmenüs aufgerufen. Außerdem kann damit die Speicherung der geänderten Werte vermieden werden.

#### Taste "V": DOWN (2 - Abb. 58)

Durch Drücken dieser Taste wird der vorhergehende Eintrag innerhalb derselben Ebene aufgerufen.

Wird diese Taste gedrückt, nachdem die Aufforderung, einen Wert zu ändern, eingegeben wurde, wird der betreffende Wert verringert.

# Taste " ^ ": UP (1 - Abb. 58)

Durch Drücken dieser Taste wird der nächste Eintrag innerhalb derselben Ebene aufgerufen.

Wird diese Taste gedrückt, nachdem die Aufforderung, einen Wert zu ändern, eingegeben wurde, wird der betreffende Wert erhöht.



## 8.2 Programmmenü

Der Aufbau des Programmmenüs wird unter Punkt 8.2.2 aufgeführt.

Unter Punkt 8.2.3 werden alle im Programmmenü vorhandenen Optionen beschrieben.

#### 8.2.1 Zugang zum Programmmenü



Die Tür öffnen, die Sicherheitsvorrichtung ausschließen (siehe Punkt 3.4) und die Taste **P1** drücken (Abb. 59), um das Programmmenü anzuwählen.



Abb. 59

Wurde kein Passwort zugeteilt, gelangt man direkt ins Programmmenü.

## Wichtig

Wurde dem Automaten für den Zugang des Programmmenüs ein Passwort zugeteilt, erscheint auf dem Display "PASSWORD 000000". Der Cursor blinkt auf der ersten Ziffer.

Nun ist mit den Tasten UP und DOWN das Passwort einzugeben. Die eingegebene Zahl wird mit der Taste ENTER bestätigt.

#### Um das Programmmenü zu verlassen und zum normalen Betrieb des Automaten zurückzukehren, wie folgt vorgehen:

- die Taste P1 erneut drücken;
- den Schlüssel vom Schutzschalter abziehen. Damit ist der Automat ausgeschaltet;
- Die Tür schließen und das Ende des Selbstkonfigurationsvorgangs abwarten.



#### 8.2.2 Aufbau des Programmmenüs



29

#### 8.2.3 Beschreibung der Meldungen des Programmmenüs

#### Wichtig



Anzeige nur mit aktivierter Option Komplette Menüs



# Wichtig

Die Menüpunkte, die nur bei aktivierter Option "Komplette Menüs" sichtbar sind, werden mit der Abkürzung ("MC") gekennzeichnet.

#### SYSTEMVERWALTUNG

Die SYSTEMVERWALTUNG verfügt über folgende Optionen:

#### - Automatennummer

Damit kann dem Automaten eine Identifikationsnummer zugeteilt werden.

#### - Sperren ("MC")

Damit kann die maximale Anzahl an Getränken oder Kaffee eingestellt werden. Bei Erreichen dieser Höchstmenge unterbricht der Automat die Ausgabe der entsprechenden Getränke. Die erste Ziffer links ("00000") bezieht sich auf die seit dem letzten "RESET" ausgegebene Produktmenge (Teilzähler).

Die Ziffer rechts, vor der "LIM" steht, zeigt die maximale Menge an (Wert verstellbar), die ausgegeben werden kann.

#### • Sperre Kaffee

Damit kann die Höchstzahl der Kaffees eingestellt werden, die vor der Sperre ausgegeben werden können.

#### • Sperre Getränke

Damit kann die Höchstzahl der einzelnen Getränke eingestellt werden, die vor der Sperre ausgegeben werden können.

#### • Reset

Damit werden alle Teilzähler für die Sperrfunktionen der Produktmenge auf Null gestellt.

#### · Abwärtszähler

Damit kann die Wassermenge eingestellt werden, die vor dem Erscheinen der Eingriffsanzeige im Wartungsmenü ausgegeben werden kann.

In der Menüoption gibt der Wert auf der linken Seite (00150) die Wassermenge an, die noch auszugeben ist. Der Wert auf der rechten Seite (LIM:00150) gibt hingegen den eingestellten Grenzwert an. Die Mengen sind in Liter (grob) angegeben.

Nach jeder Wasserausgabe (für Getränke oder Spülungen) wird der linke Zähler vermindert. Wenn der "O" Wert erreicht ist, wird im Wartungsmenü die neue Option "ABWÄRTSZÄHLER" angezeigt (im ERROR LOG wird die WARNUNG 83 registriert).

#### - Min. Temperatur

Damit wird die Temperatur eingestellt, die der Automat einige Minuten nach der Ausgabe eines Getränks aufrechterhält. Der eingestellte Wert wird in Grad Celsius angegeben.

#### - Max. Temperatur

Damit wird die Temperatur eingestellt, die der Automat einige Zeit nach der letzten Ausgabe erreicht, so dass der natürliche Temperaturabfall der Wasserkreisläufe kompensiert wird. Der eingestellte Wert wird in Grad Celsius angegeben.

#### - Spülzyklus

Damit wird die automatische Reinigung der Mischbecher freigegeben. Die automatische Spülung erfolgt folgendermaßen:

eine erste Spülung 10 Minuten nach "Maschine bereit"; eventuelle nachfolgende Spülungen erfolgen 7 Stunden nach der letzten Ausgabe des Automaten.

#### - Vormahlung

Freigabe der frischen Mahlung der Kaffeeportion.

PULVER 01 AUFWARMEN PULVER 0 VORSPUELEN KAFFEE VORSPUELEN KAFFEE 300 > 300 < STAND-BY PROGRAMMIER. TEXTE CRISTALLO 600 TEXT ZUBEREITUNG BITTE WARTEN VORWAHL \* (YY) VORWAHL \* (YY) VORWAHL \* (Y) VORWAHL \* (Y) TEXT AUSSER BETR. SERVICE

#### • Aufwarmen pulver

Mit dieser Funktion kann ausgewählt werden, für welche Instantgetränke die Vorwärmfunktion freigegeben wird.

Wird diese Funktion freigegeben, führt der Automat eine Vorausgabe einer bestimmten Wassermenge über den Kreislauf aus, der dem angewählten Instantgetränk zugeordnet ist. Der Benutzer kann entscheiden, für welche Instantgetränke die Vorspülung eingestellt werden soll, indem er den Wert in cm<sup>3</sup> für das beim Spülvorgang zu verwendende Wasser einstellt.



**Beispiel:** die in der Abbildung gezeigten Einstellungen ermöglichen die Freigabe der Vorwärmung für das Instantgetränk 1 mit Einheiten Wasser. Die Vorwärmung für das Instantgetränk 2 wird nicht freigegeben.

- Die Vorwärmung für ein Instantgetränk erfolgt, wenn: - seit dem letzten Einsatz des Mischbechers mindestens
- 3 Minuten verstrichen sind;
- die dem Instantgetränk zugeordnete Wassermenge liegt bei < 50 Einheiten.</li>

#### - Vorspuelen Kaffee

Für die Aktivierung eines Vorheizzyklus der Brühgruppe, wenn diese für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wurde. Über dieses Menü kann eingestellt werden, nach welchem Zeitraum (in Sekunden) der Vorheizzyklus nach einer längeren Nichtbenutzung eingeleitet wird. Folgende Werte können eingestellt werden:

- 0 (Null) Vorheizzyklus aus,
- zwischen 60 und 900 Sekunden mit Schritten von jeweils 60 Sekunden.
- Der Defaultwert ist 300.

#### - Programmierbare Texte

TEXT STANDBY: Damit kann die Meldung eingestellt werden, die auf dem Display erscheint, wenn sich der Automat im Normalbetrieb befindet.

TEXT ZUBEREITUNG: Damit kann die Meldung eingestellt werden, die auf dem Display erscheint, wenn der Automat ein Produkt ausgibt.

TEXT VORWAHL \*(YY): Damit kann die Meldung eingestellt werden, die auf dem Display erscheint, wenn die Betriebsart Vorwahl der Taste Vorwahl aktiviert ist (Abb. 40).

	CRISTALLO 600	CRISTALLO 400
*(YY)	Vorwahl 19-34	Vorwahl 15-26

TEXT VORWAHL \*(Y): Damit kann die Meldung eingestellt werden, die auf dem Display erscheint, wenn die Betriebsart Vorwahl der Taste Becher aktiviert ist (Abb. 40).

	CRISTALLO 600	<b>CRISTALLO 400</b>	
*(Y)	Vorwahl 35-50	Vorwahl 27-38	

TEXT AUSSER BETRIEB: Damit kann der Text programmiert werden, der auf dem Display erscheint, wenn der Automat wegen einer Störung abgeschaltet wird.



#### - Rührstäbchen

Mit dieser Funktion kann der Ausgabemodus des Rührstäbchens angewählt werden

RÜHRSTÄBCHEN IMMER: das Rührstäbchen wird immer ausgegeben.

RÜHRSTÄBCHEN MIT ZUCKER: das Rührstäbchen wird nur dann ausgegeben, wenn das Getränk mit Zucker bestellt wurde.

RÜHRSTÄBCHEN OHNE ZUCKER: Das Rührstäbchen wird bei allen Getränken ausgegeben, die mit Zucker vorgesehen sind, auch wenn der Benutzer das Getränk ohne Zucker anwählt.

#### • Impulszähler Kaffee / Getränke ("MC")

Ermöglicht die Anwahl, ob der elektromechanische Impulszähler 24 Vdc (optional – Anschluss an die CPU-Platine) lediglich die Kaffees oder alle ausgegebenen Getränke zählen soll.

- **Uhr** (wird angezeigt, wenn das Uhrmodul installiert ist)

Ermöglicht die Einstellung der Stunden, der Minuten, des Tages, des Monats und des Jahrs.

#### - Pulver zuerst ("MC")

Hiermit kann angewählt werden, für welches Instantprodukt der Ausgabemodus freigegeben werden soll, der die Ausgabe des Produktpulvers vor der Ausgabe des Wassers vorsieht

Der Automat führt diesen Ausgabezyklus nur dann durch, wenn die auszugebende Pulvermenge unter 34 liegt.

#### - Mehrfachgetränk ("MC")

Damit werden sowohl die Getränke, die für die Mehrfachausgabe freigegeben werden, als auch die maximale Anzahl der Ausgaben ausgewählt.

Die obere Zeile bleibt bei allen folgenden Vorgängen unverändert, während die untere die Anzahl der aufeinanderfolgenden Getränke anzeigt. Es kann ein Wert zwischen 2 und 8 eingestellt werden.

- Getränkefreigabe ("MC")

Damit können die Getränketasten freigegeben oder gesperrt werden.

Während dem normalen Betrieb führt der Druck einer gesperrten Tasten zur Anzeige der Meldung "NICHT VERFÜGBAR".

- Freigabe Reset ("MC")

Damit wird die Freigabe des "RESET" (Nullstellung) der Daten im Wartungsmenü Statistik ermöglicht.

#### - Gratis-Taste ("MC")

Damit kann die Taste P3 der CPU-Platine (Abb. 41, Bez. 3) für die kostenlose Ausgabe eines Produktes während



#### - Taste Becher ("MC")

Der Bechertaste können unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden:

	<b>CRISTALLO 600</b>	<b>CRISTALLO 400</b>
A Vorwahl Becher		Vorwahl Becher
<b>B</b> *(X)	Getränk 18	Getränk 14
<b>C</b> *(Y) Vorwahl 35-50		Vorwahl 27-38
D	Deaktiviert	Deaktiviert

#### A - Vorwahl Becher:

Ist diese Option freigegeben, so ermöglicht der Druck der Taste Ausschluss BECHER vor der Getränkewahl die Ausgabe dieses Getränks ohne Becher. Nach dem Druck der Vorwahltaste hat der Benutzer 8 Sekunden Zeit, das gewünschte Produkt zu wählen. Nach 8 Sekunden wird die Vorwahl unwirksam.

Preiseinstellung - Nur wenn die Bechervorwahl aktiv ist, kann der dem Becher zugeordnete Preis in der PROGRAMMIERUNG im Menü VERKAUFSVERWALTUNG unter dem Punkt BECHERPREIS eingestellt werden.

Zähler und Statistiken - Ist die Bechervorwahl aktiv, berechnet der Automat den Preis des ausgegebenen Produkts als Summe zweier Komponenten: Getränk + Becher; der Betreiber muss daher den Preis beider Komponenten einstellen. Ein Benutzer, der das Produkt mit Becher kauft, zahlt einen Betrag, der der Summe des Getränkepreises und des Becherpreises entspricht. Es folgt ein praktisches Beispiel: Angenommen: Preis Ebene 1 = 0,50 und Preis Ebene 2 = 0,05

	Preis Getränk	Preis Becher	Endpreis	Erhöhte Zähler
Getränk mit Becher	Stufe 1	Stufe 2	0.55	Zähler Getränk und Zähler Becher
Getränk ohne Becher	Stufe 1	Stufe 2	0.50	Zähler Getränk

Zähler Getränk - Im Fall eines mit Becher ausgegebenen Produkts wird folgendes in die Statistik aufgenommen: 1 Ausgabe für das Getränk auf Preisebene 1 (0,50), 1 Erhöhung des Betrags gleich dem Becherpreis (0,05) und 1 Becherausgabe. Im Fall eines ohne Becher ausgegebenen Produkts wird hingegen folgendes in die Statistik aufgenommen:

1 Ausgabe für das Getränk auf Preisebene 1 (0,50). Der Gesamtbetrag der Preisdifferenz für Becher wird unter INSTANDHALTUNG im Menü STATISTIK unter dem Punkt BECHER angezeigt.

#### B - Getränk \*(X):

Mit dieser Funktion wird die Taste BECHER, ebenso wie die anderen Getränketasten, zur normalen Getränkewahltaste. Der Betreiber kann das Produkt wie jedes andere Getränk programmieren. Die Taste BECHER ist dem Getränk 14 zugeordnet. In der Grundeinstellung ist für das Getränk nur die Ausgabe eines Bechers vorgesehen.

#### C- "Vorwahl \*(Y)":

bei Druck dieser Taste, zeigt der Automat auf dem Display die Meldung an, die der Vorwahl (Default-Einstellung "MALZKAFFEE Y") zugeordnet ist, und stellt eine neue Getränkegruppe zur Verfügung, die die Gesamtanzahl der Getränke (oder Rezepte), die auf der Maschine ausgegeben werden können, auf 50 (Cristallo 400: 38) erhöht.

#### **D** - **Deaktiviert:**

Der Druck der Taste hat keine Auswirkung.

## Wichtig

Der Becherzähler wird in jedem Fall bei jedem ausgegebenen Becher erhöht.

#### - Taste Vorwahl ("MC")

Der Taste Vorwahl können unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden:

	<b>CRISTALLO 600</b>	<b>CRISTALLO 400</b>		
<b>A</b> *(YY)	Vorwahl 19-34	Vorwahl 15-26		
<b>B</b> *(XX)	Getränk 17	Getränk 13		
С	Deaktiviert	Deaktiviert		

#### A - Vorwahl \*(YY):

in diesem Falle zeigt der Automat bei Druck dieser Taste auf dem Display die Meldung an, die der Vorwahl zugeordnet ist (Defaulteinstellung "VORWAHLYY") und stellt eine neue Getränkegruppe zur Verfügung \*(YY).

## Wichtig

In dieser Konfiguration muss die neue Gruppe von Getränken/Rezepten, die zur Verfügung gestellt wird, programmiert werden (siehe Menü GETRÄNKEZUBEREITUNG).

#### B - Getränk \*(XX):

in diesem Falle führt der Druck der Taste zur Ausgabe des Getränks/Rezepts \*(XX).

#### C - Deaktiviert:

Der Druck der Taste hat keine Auswirkung.

#### Deutsch



#### Mikroschalter Ausgaberaum

Ermöglicht die Ein-/Ausschaltung der Überprüfung der Öffnung der Ausgabeklappe (7 -Abb. 1).

Wird die Option auf YES (Grundeinstellung) eingestellt, kontrolliert der Automat nach jeder Ausgabe, ob der Ausgaberaum geöffnet wurde, bevor die Ausgabe des nächsten Getränks freigegeben wird.

Wird diese Option auf NO eingestellt, so wird die Kontrolle nicht ausgeführt.

#### Wichtig

Wird der Betrieb des Automaten bei stets geöffneter Ausgabeklappe gewünscht, so muss folgendermaßen vorgegangen werden:

1- die Option "MIKRO AUSGABERAUM" auf NO einstellen.

2- die Verkabelung des Mikroschalters des Ausgaberaums kurzschließen

#### Sprache ("MC")

Ermöglicht die Auswahl der vom Automaten benutzten Sprache. Die folgenden Sprachen sind verfügbar: Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Holländisch.

#### - Serielles Protokoll ("MC")

Ermöglicht die Anwahl der Nutzung für den seriellen Port, der auf der CPU-Karte zur Verfügung steht. Die folgenden Nutzungsarten sind verfügbar:

1- **Protokoll Saeco**: der serielle Port wird für den Dialog mit einem PC über das Protokoll Saeco verwendet (optionaler Adapter erforderlich);

2- **EVA-DTS**: der serielle Port wird für die Übertragung der Audit-Daten des VMC über RS232 oder über eine Infrarot-Schnittstelle verwendet ("Bausatz EVA DTS mit Infrarot-Schnittstelle" oder "Bausatz EVA DTS mit seriellem Port" erforderlich). Für ausführlichere Informationen ist auf die Hinweise des Handbuchs der oben genannten Bausätze Bezug zu nehmen.

#### - Passwort ändern ("MC")

Ermöglicht die Eingabe eines Passwortes oder die Änderung des aktuellen Passwortes. Das Passwort besteht aus einer Zahl zwischen 0001 und

65536. Der Wert 0000 (Grundeinstellung) bedeutet, dass kein Passwort eingegeben wurde.

Zur Passworteingabe werden die Tasten UP und DOWN benutzt und die Eingabe mit der Taste ENTER bestätigt.



#### Empfohlene Schritte

Für eine schnellere Eingabe der Passwortziffern sind die Getränketasten (1, 2, 3, 7, 8, 9 Abb. 40) folgenden Werten zugeordnet:

Taste	Wert
1	+ 10
7	- 10
2	+ 100
8	- 100
3	+ 1000
9	- 1000

Beispiel: soll z.B. der Wert 2313 eingegeben werden, folgende Tasten drücken:

- 2 Mal die Getränketaste 3;
- 3 Mal die Getränketaste 2;
- 1 Mal die Getränketaste 1;
- 3 Mal die Taste UP;
- zur Bestätigung die ENTER-Taste.

#### - Komplette Menüs

Damit wird bestimmt, ob die Einträge des Programmmenüs komplett oder nur in reduzierter Form angezeigt werden sollen.



#### ZAHLUNGSSYSTEME

Bei den ZAHLUNGSSYSTEMEN stehen folgende Optionen zur Verfügung:

#### - Paralleler Münzprüfer

ermöglicht die Freigabe der Parameter des parallelen Münzprüfers, des mechanischen Münzprüfers, des Entwerters und die Auswahl der den einzelnen Münzkanälen zuzuteilenden Werte. Beschreibung der Menüpunkte:

• Freigabe: Wird "Y" eingegeben, wird die Einstellung des parallelen Münzprüfers, des mechanischen Münzprüfers und des Entwerters freigegeben. Wird "N" eingegeben, bleibt ein eventuell an den Automaten angeschlossener paralleler Münzprüfer immer gesperrt.

• **Münzwert:** Damit lassen sich die Werte der Münzen einstellen, die vom parallelen bzw. mechanischen Münzprüfer sowie vom Entwerter in den Automaten gelangen. Die folgende Tabelle führt die Zuordnung von Kanal und Zahlungssystem auf.

Kanal	Zahlungssystem
1	Paralleler Münzprüfer
2	Paralleler Münzprüfer
3	Paralleler Münzprüfer
4	Paralleler Münzprüfer
~	

. .

- 5 Paralleler Münzprüfer
- 6 Paralleler Münzprüfer/mechanischer Münzprüfer
- 7 Entwerter/ mechanischer Münzprüfer

#### - Geldscheinleser

Ermöglicht die Freigabe der Parameter des parallelen Geldscheinprüfers und die Auswahl der den einzelnen Geldscheinkanälen zuzuteilenden Werte. Beschreibung der Menüpunkte:

- **Freigabe:** wird "Y" eingestellt, wird die Steuerung des parallelen Lesegeräts freigegeben. Wird "N" eingestellt, bleibt ein eventuell an den Automaten angeschlossener paralleles Lesegerät immer gesperrt.
- **Sperr-Ebene:** damit kann die aktive Stufe für das Sperrsignal des Geldscheinlesers gewählt werden.

• **Geldscheinwert:** Damit lassen sich die Werte der Geldscheine einstellen, die vom parallelen Lesegerät in den Automaten gelangen.

#### - Saeco Card

Das vorhandene Modul Saeco Card (das automatisch vom Automaten erfasst wird) fügt dem Programmmenü ZAHLUNGSSYSTEME folgende Menüpunkte hinzu. Beschreibung der Menüpunkte:

• **Aufladen:** damit kann die Möglichkeit, die Saeco Card aufzuladen, freigegeben oder gesperrt werden. Wählt man AUFLADEN = NO, zieht der Automat lediglich die entsprechenden Beträge von der Saeco Card ab.

• **Max. Guthaben Card:** damit kann ein maximales Guthaben eingestellt werden, über das hinaus ein Aufladen der Card (wenn freigegeben) nicht möglich ist. Wählt man MAX. GUTHABEN = 20.00, wird das auf dem Automaten vorhandene Guthaben auf die Guthabenkarte übertragen, wenn die Summe aus diesem Guthaben und dem auf der Karte vorhandenen Guthaben 20.00 nicht übersteigt.

• **Kartenpreise:** damit können differenzierte Preise angewandt werden, wenn die Karte für die Bezahlung der ausgegebenen Produkte verwendet wird.

Wählt man KARTENPREISE = YES im Menüpunkt VERKAUFSVERWALTUNG, erscheint ein neuer Menüpunkt, bei dem das für das Produkt (Getränk oder Snack) anzuwendende Preisniveau im Fall einer Bezahlung mit der Karte eingestellt werden kann.

• **Card Gratis:** damit kann die Verwendung kostenloser Servicekarten freigegeben oder gesperrt werden. Wählt man FREE CARD = NO, werden Gratiskarten nicht vom Automaten akzeptiert.



#### - Protokoll

Damit kann das Protokoll ausgewählt werden, das der Automat benutzt, um mit dem im Automaten installierten Zahlungssystem zu kommunizieren:

- Protokoll EXECUTIVE;
- Protokoll PRICE HOLDING /DISP;
- Protokoll BDV;
- Protokoll MBD;
- NO PROTOCOL (kein serielles Protokoll);
- MDB SLAVE (der Automat wird als Slave eines anderen Automaten betrieben);
- Master / Slave Executive (der Automat wird als Master für einen zweiten Automaten betrieben);
- PHD Master / Slave (der Automat wird als Master für einen zweiten Automaten betrieben, der mit dem Protokoll PRICE HOLDING/DISP betrieben wird);

Die Einstellung "NO PROTOCOL" muss dann verwendet werden, wenn auf dem Automaten keines der Zahlungssysteme installiert ist, die mit einem der von den anderen Einstellungen vorgesehenen Protokolle funktionieren: "EXECUTIVE", "PRICE HOLDING", "BDV", "MDB", "MDB SLAVE" oder "EXEC MASTER/SLAVE". Diese Einstellung ist notwendig, weil der Automat ständig kontrolliert, ob ein Dialog mit dem vorgesehenen Zahlungssystem vorliegt. Sollte der Automat feststellen, dass der Dialog nicht aktiv ist, signalisiert er die Funktionsstörung mit der Displaymeldung "NO LINK". Diese Meldung stellt keinen Fehlerzustand dar.

#### Einstellungen MDB

Ermöglicht den Zugriff auf Sonderfunktionen des Protokolls MDB.

• **Aufladen:** Damit kann die Möglichkeit, die Saeco Card aufzuladen, freigegeben oder gesperrt werden. Wählt man AUFLADEN = NO, zieht der Automat lediglich die entsprechenden Beträge von den Karten MDB ab.

• **Max. Guthaben Card:** Damit kann ein maximales Guthaben eingestellt werden, über das hinaus ein Aufladen der Card (wenn freigegeben) nicht möglich ist.

Wählt man MAX. GUTHÅBEN = 20.00, wird das auf dem Automaten vorhandene Guthaben auf die Guthabenkarte übertragen, wenn die Summe aus diesem Guthaben und dem auf der Karte vorhandenen Guthaben 20.00 nicht übersteigt.

• Max. Wert Karte: Damit kann ein maximales Guthaben eingestellt werden, über das hinaus die Karte vom System nicht akzeptiert wird.

Wählt man MAX. WERT KARTE = 25.00, verweigert der Automat die Karten, wenn deren Guthaben diesen Wert übersteigt. Bemerkt der Automat eine solche Karte, erscheint auf dem Display nicht der Wert des vorhandenen Guthabens, sondern die Angabe "——" und es erfolgt kein Verkauf.

• **Kartenpreise:** Damit können differenzierte Preise angewandt werden, wenn die Karte für die Bezahlung der ausgegebenen Produkte verwendet wird.

Wählt man KARTENPREISE = YES im Menüpunkt VERKAUFSVERWALTUNG, erscheint ein neuer Menüpunkt, bei dem das für das Produkt (Getränk oder Snack) anzuwendende Preisniveau im Fall einer Bezahlung mit Karten MDB eingestellt werden kann.

• Freigabe Münzen: Ermöglicht die Anwahl der Münzen, die die Wechselgeld-Rückgabe akzeptieren soll. Ist "Y" eingestellt, wird die Freigabe dieser bestimmten Münzen freigegeben. Wird im gegenteiligen Falle "N" eingestellt, wird die Freigabe dieser bestimmten Münzen durch die Restgeldrückgabe gesperrt. Münzen mit einem Wert, der unter dem Skalenfaktor des Automaten liegt, sind stets gesperrt und werden mit einem "N" angezeigt.

• Alt. payout: Damit kann die Alternative Payout für die Restgeldrückgabe MDB Stufe 3 freigegeben oder gesperrt werden. Wird YES eingestellt, so wird die Rückgabe der Münzen von der Restgeldrückgabe übernommen. Das Restgeld ist auf einen Betrag begrenzt, der 255 Mal den Skalenfaktor beträgt (typischerweise 12,75 Euro für den Eurobereich - mit Skalenfaktor 5). Wird NO eingestellt, so wird die Rückgabe der Münzen unter Nutzung des Algorithmus des Automaten übernommen. Das Restgeld ist auf einen Betrag von 60000 Einheiten begrenzt (typischerweise 600,00 Euro für den Eurobereich).

• **Maximales Restgeld:** Ermöglicht die Einstellung das maximal durch die Wechselgeld-Rückgabe auszugebenden Restbetrages. Default = 10.00



• **Gleichheit kein Restgeld:** Die Bedingung kein Restgeld verfügbar kann im Falle der Restgeldrückgabe MDB in der folgenden Tabelle angewählt werden:

#### Erläuterung:

- L = Rohr mit den Münzen mit dem geringsten Wert unter dem Mindestfüllstand.
- **M** = Rohr mit den Münzen mit dem unteren Mittelwert unter dem Mindestfüllstand.
- **HL** = Rohr mit den Münzen mit dem oberen Mittelwert unter dem Mindestfüllstand.
- HH= Rohr mit den Münzen mit dem höchsten Wert unter dem Mindestfüllstand.

Nr.	Beschreibung
0	L oder M oder HL oder HH
1	L oder M
2	HL oder HH
3	L oder HH
4	L
5	M
6	HL
7	L und HH
8	HL und HH
9	L und M
10	L und M und HL und HH
11	L und HL oder L und HH
12	Loder HL und HH
13	HH
14	L und M und HL
15	Nie (Restgeld stets verfügbar)

#### Anmerkung

Auch wenn der Hinweis kein Restgeld verfügbar vorhanden ist, wird das Restgeld weiter ausgegeben, solange sich Münzen in der Rohren befinden. Der Mindestfüllstand kann in einer entsprechenden Menüoption programmiert werden (ein einziger Wert für alle Rohre).

• **Mindeststand Rohre:** ermöglicht die Einstellung des Werts der Mindestanzahl Münzen in den Rohren. Default = 4.

• **Manuelle Befüllung der Rohre:** ermöglicht die manuelle Befüllung der Rohre der Restgeldrückgabe. Um den Status Befüllung Rohr zu verlassen, muss lediglich die Taste ESC gedrückt werden. • Manuelle Entleerung der Rohre: ermöglicht die manuelle Entleerung der Rohre der Restgeldrückgabe durch Druck der Wahltasten der Getränke.

• **Committed to vend:** durch die Einstellung auf "N" kann das eingegebene Guthaben auch zurückgegeben werden, wenn kein Verkauf stattgefunden hat. Diese Funktion kann beispielsweise für das Wechseln eines Geldscheins in Münzen nützlich sein. Durch die Einstellung auf "Y" kann das eingegebene Guthaben nur dann als Restgeld zurückgegeben werden, wenn ein Verkauf stattgefunden hat. Default = YES.

• Freigabe Geldscheine: Ermöglicht die Anwahl der Geldscheine, die der Geldscheinleser MDB akzeptieren soll. Ist "Y" eingestellt, wird die Freigabe dieses bestimmten Geldscheins freigegeben. Wird im gegenteiligen Falle "N" eingestellt, wird die Freigabe dieses bestimmten Geldscheins durch den Geldscheinleser gesperrt. Default = Alle freigegeben.

• **Escrow Geldscheine:** Durch die Einstellung auf "Y" wird ein eingegebener Geldschein in der Position escrow abgelegt (soweit der Geldscheinleser diese Funktion unterstützt). Auf diese Weise wird bei abgebrochenem Verkaufsvorgang oder bei ausgebliebenem Ladevorgang eines Kartensystems die Rückgabe des Geldscheins ermöglicht. Wird "N" eingestellt, so wird jeder eingegebene Geldschein im Stacker des Geldscheinlesers abgelegt und die Rückgabe damit unmöglich. Default = No.

• Adresse Slave: Wird der Automat als Master betrieben, ermöglicht dieses Menü die Einstellung des Adressen eventuell angeschlossener Slave-Automaten. Wird der Automat als Slave betrieben, kann die eigene Adresse eingestellt werden. Folgende Adressen können eingestellt werden: 0x40, 0x48 und 0x50. Default = 0x40.

#### - Maximales Guthaben

Ermöglicht die Einstellung das maximalen Guthabens, den der Automat akzeptieren kann, durch den Betreiber. Wird dieser Grenzwert überschritten, werden die Zahlungssysteme gesperrt und können keine weiteren Guthaben akzeptieren. Default = 20:00:00

#### - Multivend

Damit kann der Benutzer ein eventuelles Restguthaben zum Kauf anderer Getränke nutzen. Ist "N" (nein) eingestellt, zieht der Automat das Restguthaben ein.

#### - Overpay Time

Bestimmt die maximale Zeit (in Sekunden), nach der der Automat das auf dem Display angezeigte Restguthaben einzieht. Die Zeit kann in Schritten von jeweils 10 Sekunden eingestellt werden. Bei Einstellung von "000" ist die Funktion gesperrt.

#### Nationencode ("MC")

Damit kann der Nationencode entsprechend der internationalen Vorwahl eingestellt werden (Beispiel ITALIEN = 0039).

#### - Skalenfaktor

Ermöglicht die Einstellung der Anzahl fester Nullen im Guthaben.

#### - Dezimalpunkt

Damit kann die Stellung des Dezimalpunktes im Guthaben eingestellt werden.



#### **GETRÄNKEZUBEREITUNG** (CRISTALLO 600)

Der Automat kann Getränke ausgeben, die aus Bohnenkaffee und/oder vorgemahlenem Kaffee und/ oder Instantprodukten hergestellt werden. Der technische Betreiber kann die gewünschten Zutaten für jedes Getränk und die Abfolge ihrer Ausgabe bestimmen. Jede Zutat ist durch eine Ziffer oder einen Buchstaben gekennzeichnet (Abb. 60a).

Die verfügbaren Zutaten sind: 1,2,3,4,5,C,B,P,F.

Zutat Ergebnis

- 1 Getränk aus Instantprodukt 1
- 2 Getränk aus Instantprodukt 2
- **3** Getränk aus Instantprodukt 3
- 4 Getränk aus Instantprodukt 4
- 5 Getränk aus Instantprodukt 5
- C Espresso aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen
- B Freshbrew-Kaffe aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen
- Freshbrew-Kaffee aus vorgemahlenem Kaffee (aus dem Instantbehälter 5 gewonnen)
- Espresso aus vorgemahlenem Kaffee (aus dem Instantbehälter 5 gewonnen)

Die Zutaten **B**, **F** und **P** sind nur verfügbar, wenn der Automat vorgemahlene und/oder Freshbrew-Produkte ausgeben kann (z.B. Modelle TTT oder Duo).

Achtung

Für den Brühvorgang "F" und "P" beträgt die Höchstmenge von vorgemahlenem Kaffee 10 g.



Abb. 60a

Die	Getränke	sind	den	Tasten	der	Tastatur	wie	folgt
zuge	eordnet:							

TASTE	TASTE drücken TASTE TASTE		drücken BECHER+TASTE
1	Getränk 1	Getränk 19	Getränk 35
2	2 Getränk 2		Getränk 36
3	Getränk 3	Getränk 21	Getränk 37
4	Getränk 4	Getränk 22	Getränk 38
5	Getränk 5	Getränk 23	Getränk 39
6	Getränk 6	Getränk 24	Getränk 40
7	Getränk 7	Getränk 25	Getränk 41
8	Getränk 8	Getränk 26	Getränk 42
9	Getränk 9	Getränk 27	Getränk 43
10	Getränk 10	Getränk 28	Getränk 44
11	Getränk 11	Getränk 29	Getränk 45
12	Getränk 12	Getränk 30	Getränk 46
13	Getränk 13	Getränk 31	Getränk 47
14	Getränk 14	Getränk 32	Getränk 48
15	Getränk 15	Getränk 33	Getränk 49
16	Getränk 16	Getränk 34	Getränk 50
VORWAHL	Getränk 17		
BECHER	Getränk 18		



#### Reihenfolge

Bestimmt die Reihenfolge, in der die Zutaten des Getränks ausgegeben werden.

Der Ziffer "O" entspricht kein Produkt. Daher wird mit der Ziffernkombination "C300" oder "C030" oder "OC30" stets das Produkt 3 bzw. Bohnenkaffee ausgegeben. Je nach Reihenfolge sind die entsprechenden Parametereinstellungen erforderlich, die sich auf die Zutaten des Getränks beziehen.

#### Pulver

Bestimmt die auszugebende Menge an Instantpulver. Beispiel: Die Anzahl "005" gibt an, dass der Motor des Instant 3 für einen Zeitraum von 5 Zehntelsekunden aktiviert wird. Die Menge des Instantprodukte kann zwischen "0" und "250" mit Schritten von 1 eingestellt werden. Es findet keine Ausgabe von Instantpulver statt, wenn der Parameter auf "0000" eingestellt ist (in diesem Fall wird nur Wasser ausgegeben).



#### GETRÄNKEZUBEREITUNG (CRISTALLO 400)

Der Automat kann Getränke ausgeben, die aus Bohnenkaffee und/oder vorgemahlenem Kaffee und/ oder Instantprodukten hergestellt werden. Der technische Betreiber kann die gewünschten Zutaten für jedes Getränk und die Abfolge ihrer Ausgabe bestimmen. Jede Zutat ist durch eine Ziffer oder einen Buchstaben gekennzeichnet (Abb. 60b).

Die verfügbaren Zutaten sind: 1,2,3,4,C.

Zutat Ergebnis

- 1 Getränk aus Instantprodukt 1
- 2 Getränk aus Instantprodukt 2
- 3 Getränk aus Instantprodukt 3
- 4 Getränk aus Instantprodukt 4
- C Espresso aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen

TASTE	drücken	drücken	drücken
	TASTE	VORWAHL+TASTE	<b>BECHER+TASTE</b>
1	Getränk 1	Getränk 15	Getränk 27
2	Getränk 2	Getränk 16	Getränk 28
3	Getränk 3	Getränk 17	Getränk 29
4	Getränk 4	Getränk 18	Getränk 30
5	Getränk 5	Getränk 19	Getränk 31
6	Getränk 6	Getränk 20	Getränk 32
7	Getränk 7	Getränk 21	Getränk 33
8	Getränk 8	Getränk 22	Getränk 34
9	Getränk 9	Getränk 23	Getränk 35
10	Getränk 10	Getränk 24	Getränk 36
11	Getränk 11	Getränk 25	Getränk 37
12 Getränk 12		Getränk 26	Getränk 38
VORWAHL	Bevanda 13		
BECHER	Bevanda 14		



#### • Reihenfolge

Bestimmt die Reihenfolge, in der die Zutaten des Getränks ausgegeben werden.

Der Ziffer "O" entspricht kein Produkt. Daher wird mit der Ziffernkombination "C300" oder "C030" oder "0C30" stets das Produkt 3 bzw. Bohnenkaffee ausgegeben. Je nach Reihenfolge sind die entsprechenden Parametereinstellungen erforderlich, die sich auf die Zutaten des Getränks beziehen.

#### • Pulver

Bestimmt die auszugebende Menge an Instantpulver.

Beispiel: Die Anzahl "005" gibt an, dass der Motor des Instant 3 für einen Zeitraum von 5 Zehntelsekunden aktiviert wird. Die Menge des Instantprodukte kann zwischen "0" und "250" mit Schritten von 1 eingestellt werden. Es findet keine Ausgabe von Instantpulver statt, wenn der Parameter auf "0000" eingestellt ist (in diesem Fall wird nur Wasser ausgegeben).

Pulver 2 Pulver 4 Pulver 1 Pulver 3 Bohnenkaffee C

Abb. 60b

Die Getränke sind den Tasten der Tastatur wie folgt zugeordnet:



#### • Wasser Pulver

Bestimmt die Wassermenge, die mit dem Instantpulver zu mischen ist. Beispiel: "3" bedeutet, dass das Wasser mit dem Instantpulver 3 gemischt wird. "022" bedeutet, dass in das Instantpulver 22 Einheiten Wasser gegeben werden. Die Bezugseinheit ist vom Hersteller voreingestellt. Die Heißwassermenge lässt sich von "0" bis "500" in Zweierschritten verstellen.

#### • Verzög. Motoren

Option für die Einführung einer programmierbaren Verzögerung der Einschaltung der Motoren der Instantprodukte.

#### • % Pulver

Bestimmt die Geschwindigkeit, mit der das Instantpulver und das Wasser ausgegeben werden (siehe Grafik). Die Ausgabegeschwindigkeit des Instantpulvers und des Heißwassers lässt sich von "10" bis "120" in

Zehnerschritten verstellen. Ist der Wert "10" eingestellt, arbeitet die Pumpe mit der höchsten Kapazität, während das Pulver mit Impulsen mit der geringsten Kapazität ausgegeben wird. Ist der Wert "100" eingestellt, werden sowohl das Pulver als auch das Wasser mit der höchsten Kapazität ausgegeben.

Ist der Wert "120" eingestellt, arbeitet die Pumpe mit Impulsen mit der geringsten Kapazität, während das Pulver mit der höchsten Kapazität ausgegeben wird.



#### Wichtig

Sollte die Reihenfolge mehrere Instantpulver vorsehen, wird folgende Reihenfolge wiederholt: "PULVER -WASSER – VERZÖG. PULVER - % PULVER".

Wenn aufgrund der Programmierung der Pulverparameter ("PULVER - WASSER - % PULVER ") die Ausgabe des Pulvers länger dauert als die des Wassers, unterbricht der Automat die Dosierung des Pulvers (zur Vermeidung einer unzureichenden Spülung des Mischers) und lässt einen Piepton ertönen Daraufhin sind die Parametereinstellungen zu korrigieren (der Austritt des Pulvers muss einen Augenblick vor dem Ende der Wasserausgabe stoppen, so dass der Mischer ordnungsgemäß gespült werden kann).

#### Wasser Kaffee

Bestimmt die Menge des auszugebenden Kaffees. Beispiel: "38" bedeutet, dass 38 Einheiten Wasser ausgegeben werden. Die Bezugseinheit ist vom Hersteller voreingestellt.

Die auszugebende Kaffeemenge lässt sich von "0" bis "500" in Zweierschritten verstellen.

#### • Zucker

Bestimmt die mit dem Getränk auszugebende Zuckermenge.

Die folgende Tabelle führt die jeweilige Auswirkung der einzelnen Einstellungen auf.

Einstellungen	Zucker im Getränk ohne Vorwahl	Zucker im Getränk mit Vorwahl
0	Ohne Zucker	Voreingestellte Menge
1	1	Voreingestellte Menge
2	2	Voreingestellte Menge
3	3	Voreingestellte Menge
4	4	Voreingestellte Menge
NEIN	Ohne Zucker	Ohne Zucker

#### Probegetränke

Damit können Ausgabetests mit dem gerade eingestellten Getränk durchgeführt werden.

ENTER drücken und es erscheint "TASTE DRÜCKEN". Nun kann die zu drückende Taste ausgewählt werden, die der Art der Probeausgabe entspricht:

- Taste A Komplettes Getränk;
- Taste B Getränk ohne Becher, Zucker und Rührstäbchen;
- Taste C Nur Wasser;
- Taste D Nur Pulver.



#### **VERWALTUNG VERKAUF**

In der VERWALTUNG VERKAUF stehen folgende Optionen zur Verfügung:

#### - Preiswertigkeit

Es können 99 Preisstufen eingestellt werden.

#### - Getränkepreise

Damit kann jedem Getränk eine unter PREISTABELLE eingestellte Preisstufe zugeordnet werden.

Die Zuordnung kann sich wie folgt gestalten:

- **EINHEITSPREIS** (allen Getränken wird derselbe Preis zugeordnet);

- **EINZELPREIS** (jedem Getränk wird ein eigener Preis zugeordnet).

#### - Einstellung Einheitspreis

Damit kann (mit Hilfe der Tasten UP und DOWN und der Bestätigung durch ENTER) der allen Getränken zuzuordnende Preis angewählt werden.

#### - Einstellung Einzelpreis

Damit kann der jeweils einem Getränk zuzuordnende Preis ausgewählt werden.

Mit den Tasten UP und DOWN wird das Getränk angewählt, das einem Preis zugeordnet werden soll. Die Bestätigung erfolgt durch Druck der Taste ENTER. Dann wird mit den Tasten UP und DOWN die gewünschte Preisstufe (zwischen 001 und 099) angewählt und auch diese mit ENTER bestätigt.

#### - Preis Becher

(wird nur dann angezeigt, wenn die Taste Becher auf VORWAHL eingestellt ist) Ermöglicht die Zuordnung eines Preises zum Becher, soweit die Vorwahl Becher aktiviert wurde. Der VMC berechnet den Preis des ausgegebenen Produkts als Summe zweier Komponenten: - ein Getränk

- ein Becher

Der Betreiber muss daher den Preis beider Komponenten einstellen. Ein Benutzer, der das Produkt mit Becher kauft, zahlt einen Betrag, der der Summe des Getränkepreises und des Becherpreises entspricht.

Es folgt ein praktisches Beispiel: Angenommen:

Preisstufe 1 = 0.50 Preisstufe 2 = 00:05:00

	Preis Getränk	Becherpreis	Endpreis	Erhöhte Zähler
Getränk mit Becher	Ebene 1	Ebene 1	0.55	Zähler Getränk und Zähler Becher
Getränk ohne Becher	Ebene 2	Ebene 2	0.50	Zähler Getränk



#### ZEITEINSTELLUNGEN

Für die ZEITEINSTELLUNGEN stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Gratis nie

Die Ausgabe von Produkten und Getränken muss bezahlt werden.

#### - Gratis immer

Die Ausgabe von Produkten und Getränken ist kostenlos.

## Wichtig

Wenn das Uhrzeitmodul Zeitmesser installiert ist, kann folgendes eingestellt werden:

- die Zeitspannen für das Spülen;
- die Zeitspannen für das Ein-/Ausschalten;
- die Zeitspannen für differenzierte Preise;
- die Zeitspannen für kostenlose Ausgaben.

# 8.3 Wartungsmenü

Den Aufbau des Wartungsmenü finden Sie unter Punkt 8.3.2.

Unter Punkt 8.3.3 werden alle im Wartungsmenü vorkommenden Einträge beschrieben.

#### 8.3.1 Zugang zum Wartungsmenü

C.
12
21
U I

Die obere Tür öffnen, die Sicherheitsvorrichtung ausschließen (siehe Punkt 3.4) und die Taste P2 drücken (Abb. 61), um das Wartungsmenü anzuwählen.



Abb. 61

Um das Wartungsmenü zu verlassen und zum normalen Betrieb des Automaten zurückzukehren, wie folgt vorgehen:

- die Taste **P2** erneut drücken;
- den Schlüssel vom Schutzschalter abziehen. Damit ist der Automat ausgeschaltet;
- Die Tür schließen und das Ende des Selbstkonfigurationsvorgangs abwarten.

#### 8.3.2 Aufbau des Wartungsmenüs



#### 8.3.3 Beschreibung der Meldungen des Wartungsmenüs

#### SERVICE

In dieser Funktion können eventuell vorhandene Fehler angezeigt und gelöscht werden. Darüber hinaus können Wartungsarbeiten am Automaten vorgenommen werden.

Die Fehlerrückstellung (Reset) kann entweder unter Verwendung des entsprechenden Menüs unter dem Menüpunkt Wartung oder unter Verwendung des Modus der automatischen Fehlerrückstellung erfolgen.

Dieser zweite Modus (Automatische Fehlerrückstellung), der entwickelt wurde, damit auch nicht angelerntes, technisches Personal diesen Modus ausführen kann, wird ohne Öffnung des Programm-/Wartungsmenüs aktiviert und versucht, automatisch sämtliche (nicht kritische) am Automaten aufgetretene Fehlerzustände zu beseitigen.

Dieser Modus beseitigt nicht alle Fehlerzustände, sondern nur jene, die auf Betriebsstörungen zurückzuführen sind.

Die Fehler werden je nach ihrer Bedeutung und somit der Leichtigkeit, mit der die Ursachen des Fehlers beseitigt werden können, in zwei Gruppen geteilt (Funktionsstörungen und Defekte).

Zu den Funktionsstörungen gehören sowohl Fehlerzustände, die automatisch bei Verschwinden der Ursache beseitigt sind, als auch Zustände, die einen Eingriff durch den Bediener notwendig machen und die daher erst nach Aufforderung des Bedieners beseitigt werden.

Defekte hingegen machen immer den Einsatz des Fachmanns notwendig (tabelle par. 11.2).



# Empfohlene Schritte

Im Wartungsmodus ist folgendes möglich:

- Bewegung des Getriebemotors der Brühgruppe durch Druck der Getränketaste 1 (Abb. 40);
- durch Drücken der Getränketaste 2 (Abb. 40) den Düsenarm zu bewegen;
- Ausführung der Spülung der Mixer durch Druck der Getränketaste **3** (Abb. 40);
- Anzeige der Gesamt- und der Teilzähler auf dem Display für einen Zeitraum von 5 Sekunden durch Druck der Getränketaste 4 (Abb. 40);
- Bewegung des Getriebemotors Becherablösevorrichtung / Armhalter Becher durch Druck der Getränketaste 6 (Abb. 40);
- Zurücksetzen der Fehler durch Druck der Getränketaste **12** (Abb. 40).



#### - Fehler / Meldung nn

Beschreibt den vorliegenden Fehler (dessen Ursache unter Abschnitt 12 - Fehlermeldungen prüfen). Liegen keine Fehler vor, wird diese Meldung nicht angezeigt. Die Fehlerursache suchen, dann die ENTER-Taste drücken, um den Automaten zurückzustellen (eine vollständige Liste der Fehlermeldungen finden Sie unter Abschnitt 12).

#### - Abwärtszähler

Durch Druck der Enter-Taste wird der notwendige Eingriff angezeigt.

Durch erneuten Druck der Enter-Taste kann die Meldung rückgestellt werden, d.h. die auszugebende Wassermenge wird wieder zum Grenzwert gebracht. Die Meldung führt zu keiner Sperre. Der Automat funktioniert weiterhin normal, auch wenn der Rückwärtszähler auf Null ist.

#### - Automatische Fehlerrückstellung

Vereinfachter Modus der Fehlerrückstellung (für nicht angelerntes, technisches Personal), der bei seiner Auslösung versucht, alle für den Automatenbetrieb nicht als kritisch geltenden Fehlerzustände zu beseitigen.

#### Auslösen des Rückstellungsverfahrens

Der Vorgang der Fehlerrückstellung wird ausgelöst, indem beide Tasten P1 Programmierung" und P2 "Wartung" (siehe Abb. 41, Bez. 1 und Bez. 2) für einen Zeitraum von mindestens 5 Sekunden gedrückt werden.

Ein Piepton weist auf den Beginn des Vorgangs hin.

#### Rückstellung beim Fehlen von Fehlern

Sind keine Störungen vorhanden, erscheint auf dem Display "Ok - 0/0". Durch Druck der Taste ENTER kehrt der Benutzer zum normalen Modus zurück.

Auf diese Weise ist auch eine schnelle Systemkontrolle durch den Bediener gewährleistet.

#### Rückstellung beim Vorliegen von Fehlern

Beim Vorliegen von Fehlern läuft der Vorgang in zwei Phasen ab:

1. Verzeichnis der vorliegenden Fehler;

2. Beseitigung (Versuch der Beseitigung) der vorliegenden Fehler.

#### 1- Verzeichnis der vorliegenden Fehler

Der Automat zeigt eine Liste der ermittelten Fehler an. In der ersten Zeile des Displays erscheint die Gesamtanzahl der Fehler "ERRORS XX ".

In der zweiten Zeile des Displays wird auf einer oder mehreren Bildschirmseiten eine Liste mit den Fehlerbeschreibungen angezeigt. Diese Liste zeigt die Fehler- oder Störungsmeldungen an, die derzeit auf dem Automaten aktiv sind: Jede Meldung belegt eine Bildschirmseite mit der Beschreibung des Fehlers, z.B.: "NO WATER 01". Der Benutzer gelangt durch Druck der Taste ENTER zur nächsten Informationsseite. Durch Druck der Taste ENTER nach der letzten Bildschirmseite öffnet sich die Phase der Fehlerbeseitigung.

#### 2- Beseitigung (Versuch der Beseitigung) der vorliegenden Fehler

Der Automat versucht, die Fehler automatisch nacheinander zu beseitigen. Während des jeweiligen Versuchs zeigt das Display den Fehler an, der zurückgesetzt werden soll.

Auf der zweiten Zeile des Displays wird ein "Fortschrittsbalken" angezeigt: der Balken besteht aus Punktzeichen ("."). Nach jedem einzelnen Versuch zeigt das Display Ok/Fail an und geht zum nächsten Fehler weiter.

Wurden am Ende des Vorgangs alle Fehler beseitigt, gilt die Rückstellung als erfolgreich durchgeführt; im gegenteiligen Fall (ein oder mehrere Fehler wurden nicht beseitigt) gilt die Rückstellung als misslungen.

#### Rückstellung erfolgreich abgeschlossen

Der Automat zeigt "Ok - N/N" an und gibt einen Signalton ab (langer Piepton). N steht für die vorhandenen und beseitigten Fehler. Durch Druck der Taste ENTER wird der Automat zurückgesetzt.

# Rückstellung nicht erfolgreich abgeschlossen

Bleiben am Ende des Vorgangs eine oder mehrere Fehlerbedingungen unverändert bestehen, zeigt das Display "Fail X/N" an, wobei X die Anzahl der nicht beseitigten Fehler und N die Gesamtanzahl der ermittelten Fehler angibt.

Die Anzeige wird von einem akustischen Signal begleitet (einige kurz aufeinander folgende Pieptöne). Durch Druck der Taste ENTER wird der Automat zurückgesetzt.

#### Aufzeichnung der Fehler

Der Automat speichert wichtige Ereignisse, die auf dem VMC aufgetreten sind (beispielsweise die aufgetretenen Fehler, die Warnanzeigen, usw.), im internen Eprom-Speicher.

Die Speicherung erfolgt zum Zeitpunkt der Erfassung des Fehlerzustandes und besteht in der Aufzeichnung folgender Informationen:

- 1- Code des aufgetretenen Fehlers (oder Hinweises)
- 2- Ort, von dem aus die Anzeige ausgelöst wurde (beispielsweise Nummer des Spiralenmotors, wenn der Fehler sich auf den Motor einer Spirale bezieht, oder Kaffee, oder Nummer des Pulvers)
- 3- Tag, Monat, Stunde und Minute bei Erfassung des Fehlers (diese Informationen sind nur dann vorhanden, wenn auf dem Automaten ein Zeitmesser vorhanden ist).

Die Aufzeichnungen werden in ein Verzeichnis aufgenommen, das maximal 50 Elemente enthalten kann. Wird diese Grenze überschritten, werden die Informationen, beginnend bei Position 1, neu gereiht (die "ältesten" Informationen gehen verloren).

#### Anmerkung

Die Aufzeichnung erfolgt bei allen Fehlern und Funktionsstörungen mit Ausnahme des Einschreitens einer der Sperren (Kaffee, Instantpulver, Getränk, Wasser)

#### Darstellung:

ERROR	LOG	ii/NN
Exx ab	b ddmmm	hh:mm

Format der im LOG aufgeführten Fehler- und Warnbeschreibung

Exx	WAS ==>	Anzeige Fehler/Hinweis Code xx		
aabb	WO ==>	wenn Myy = Motor Spirale yy		
aabb	WO ==>	wenn Syy = Ausgabe Pulver yy		
aabb	WO ==>	wenn Lyy = Reinigung Pulver yy		
aabb	WO ==>	wenn C— = Kaffeeausgabe		
aabb	WO ==>	wenn aabb = Hexadezimal-Codes		
ddmmm	WANN =>	Tag in Ziffern, Monat mit String (3 Buchstaben)		
hh∶mm	WANN =>	Stunde:Minuten		
ii	= Index des	Fehlers im LOG		
nn	= Anzahl der im LOG vorhandenen Fehlers			



#### - Spülen

Ermöglicht die Spülung der Kreisläufe für die Instantpulverausgabe.

Die Taste ENTER drücken. Damit beginnt der automatische Zyklus, der nacheinander alle Kreisläufe für jedes Pulver aktiviert.



# Empfohlene Schritte

Zum Spülen des Kreislaufs eines einzigen Pulvers folgende Getränketasten gedrückt halten:

- Getränketaste 2: Spülen Pulver 1
- Getränketaste 3: Spülen Pulver 2
- Getränketaste 4: Spülen Pulver 3

## - Pulver/H2O überprüft:

**Prüfung Instant:** Ermöglicht die Anwahl eines der Motoren für die Ausgabe von Instantgetränken, die auf dem Automaten vorhanden sind, und dessen Start für einen Zeitraum von 5 Sekunden. Auf diese Weise kann die Menge überprüft werden.

**Prüfung Wasser**: Ermöglicht die Anwahl eines der Elektroventile, die auf dem Automaten vorhanden sind, und dessen Start für einen Zeitraum von 10 Sekunden. Auf diese Weise kann die Menge überprüft werden.

#### - Boiler abkühlen:

Ermöglicht die schnelle Abkühlung des Boilers. Wird die Option "BOILER ABKÜHLEN " angewählt, gibt der Automat Wasser aus, bis die Temperatur, die vom Sensor auf dem Boiler erfasst wird, nicht unter einen

Wert von 50°C abgesunken ist. Auf dem Display zeigt eine farbige Leiste die jeweils aktuelle Temperatur des Boilers an. Wenn die Leiste ausgeblendet wird, so bedeutet dies, dass die abgelesene Temperatur unter 50 ° liegt und der Kühlvorgang abgeschlossen ist. Nun muss der VMC ausgeschaltet werden.

#### - Boilerleerung

Damit wird der automatische Zyklus für die Boilerleerung gestartet.



#### STATISTIK

#### - Gesamtverkauf

es wird der insgesamt mit dem Verkauf aller Auswahlmöglichkeiten und Getränke eingehobene Betrag angezeigt

Drückt man [ENTER], können folgende Detailbeträge angezeigt werden:

- Getränke (und wenn gewünscht, zusätzlich in verschiedene Preisniveaus unterteilt),
- verkaufte Becher

- gewährte Preisnachlässe und –erhöhungen.

#### - Overpay

Der nach Ablauf der Zeit OVERPAY einbehaltene Betrag wird angezeigt

#### - Card-in

Der von Karten eingenommene Guthabenbetrag wird angezeigt

#### - Card-out

Der auf Karten geladene Guthabenbetrag wird angezeigt

#### - VMC Slave

Der Betrag der durch den Slave ausgeführten Verkäufe wird angezeigt.

#### - Zähler

In diesem Menü ermöglicht der Zeitmesser eine Erweiterung der angezeigten Informationsmengen. Es ist möglich, die Gesaamtanzahl bzw. Teilanzahl von Getränken, unterteilt in Preisgruppen, anzuzeigen.

#### - Gratis

die Gesamtanzahl gratis ausgegebener Getränke wird angezeigt.

#### - Test

die Gesamtanzahl zum Test ausgegebener Getränke wird angezeigt.

#### - Gesamtwert Münzen

die Gesamtanzahl der eingeworfenen Münzen wird angezeigt.

#### - Gesamtwert Geldscheine

die Gesamtanzahl der eingeschobenen Geldscheine wird angezeigt.

Durch Druck von [ENTER] kann die Anzahl der Geldscheine unterschiedlichen Werts angezeigt werden.

#### - Automatennummer

Wird vom Betreiber zugeordnet.

#### 9 BETRIEB UND GEBRAUCH

#### R Wichtig

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.

#### 9.1 Anwahl der Getränke



Der Automat Cristallo 600 kann 50 Getränke ausgeben. Der Automat Cristallo 400 kann 38 Getränke ausgeben.

Der Automat ist in der Lage, 12 Getränke auszugeben. Dies sind die Voraussetzungen für die Auswahl eines Getränks:

- nach dem Einschalten hat der Automat die eingestellte Temperatur erreicht. Ist dies noch nicht der Fall, wird beim Druck einer Getränketaste die Meldung ""HEIZUNG" auf dem Display angezeigt;
- das verfügbare Guthaben reicht aus oder der Automat ist für den kostenlosen Betrieb eingestellt worden. Andernfalls erscheint auf dem Display die Meldung "XXX EINWERFEN";
- es liegen keine Fehler vor, die die Getränkeausgabe verhindern. Andernfalls erscheint auf dem Display die Fehlermeldung "AUSSER BETRIEB XXX GETRÄNKE" abwechselnd mit der Meldung "NICHT VERFÜGBAR";
- das gewählte Getränk ist freigegeben. Andernfalls erscheint auf dem Display die Meldung "NICHT VERFUGBAR";
- für das gewählte Getränk liegt keinerlei Sperrzustand vor. Andernfalls erscheint vor dem Drücken der Taste auf dem Display die Meldung "GETRÄNKE XXX" abwechselnd mit der Meldung "NICHT VERFÜGBAR". Nach dem Drücken der Taste erscheint auf dem Display die Meldung "NICHT VERFUGBAR";
- die Tür des Getränkeausgaberaumes ist geschlossen. Andernfalls erscheint auf dem Display die Meldung "TÜR SCHLIESSEN";

#### R Wichtig

Solange wie die Befüllungsphase für Becher, Zucker und Rührstäbchen nicht beendet ist, darf der Zubereitungszyklus des Getränks nicht durch das Öffnen der Tür des Getränkeausgaberaumes unterbrochen werden.

Wird die Tür versehentlich geöffnet, muss sie umgehend wieder geschlossen werden. Die Zubereitung des Getränks wird dann automatisch wiederaufgenommen.

Während der Ausgabe eines Getränkes:

- sind die Zahlungssysteme gesperrt;
- erscheint in der ersten Zeile des Display die programmierbare Ausgabemeldung (Defaulteinstellung: "BITTE WARTEN").

#### Anwahl des Getränks

Wenn der Automat nicht für die kostenlose Ausgabe von Getränken programmiert ist, das nötige Guthaben einwerfen.

Die dem gewünschten Getränk entsprechende Taste drücken.

Nach abgeschlossener Ausgabe erscheint auf dem Display die Meldung "BECHER ENTNEHMEN". Das Getränk aus dem Getränkeausgaberaum entnehmen.

Nach dem Schließen der Tür erscheint auf dem Display die Meldung "DANKE" und wenige Sekunden später "CRISTALLO 400" (Automat wartet auf neue Auswahl).



# Achtung

Um Verbrennungen zu vermeiden, die Meldung am Ende der Ausgabe abwarten (auf dem Display erscheint "BECHER ENTNEHMEN"), bevor Sie mit der Hand in den Getränkeausgaberaum greifen.

Die Tür des Getränkeausgaberaums nicht während der Ausgabe öffnen.

Sollten während der Ausgabephase Störungen auftreten (Ausfälle oder Mangel an Produkten), erscheint auf dem Display die Meldung mit den Angaben zu den Ursachen, die die Sperre ausgelöst haben.

Die Meldungen und Anzeigen finden Sie unter Kapitel 11.

# 10 REINIGUNG UND WARTUNG

# Achtung

Bevor Reinigungs- und/oder Wartungsarbeiten jeder Art ausgeführt werden, muss das Stromkabel von der Steckdose abgenommen werden.

Es ist untersagt, Reinigungs- und Wartungsarbeiten an inneren Bestandteilen des Automaten durchzuführen, solange der Schlüssel zur Ausschaltung des Sicherheitsmikroschalters steckt.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden oder Funktionsstörungen, die auf eine nicht ordnungsgemäße oder mangelhafte Wartung zurückzuführen sind.

# Wichtig

Beim Befüllen keine der freiliegenden elektrischen Teile berühren und diese nicht mit feuchten Tüchern reinigen



# Achtung

Um Oxidationserscheinungen im Inneren des Automaten vorzubeugen, ist die Verwendung von Tabletten auf Chlorbasis zu vermeiden.

# 10.1 Allgemeine Hinweise für einen einwandfreien Betrieb

Nicht abnehmbare Bestandteile und der Automat dürfen nur mit angefeuchteten Tüchern und nicht kratzenden Schwämmen gereinigt werden.

Keinen direkten Wasserstrahl auf den Automaten und/oder auf einzelne Bestandteile richten.

Bei jeder Befüllung sicherstellen, dass die Getränke ordnungsgemäß ausgegeben werden und ggf. die Mahlung regulieren.

Für einen einwandfreien Betrieb des Automaten empfehlen wir die Einhaltung der Bestimmungen und Zeitangaben des WARTUNGSPLANS (Punkt 10.2.1).

# 10.2 Reinigung und planmäßige Wartung



# 

Alle Teile sind ausschließlich mit lauwarmem Wasser ohne Einsatz von Spülmitteln oder Lösungsmitteln zu waschen, die deren Form ändern bzw. deren Funktionstüchtigkeit einschränken könnten.

Die herausnehmbaren Teile dürfen nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.

Während der Reinigungs- und Wartungsarbeiten niemals folgende elektrische Bestandteile beanspruchen: CPU-Platine; Starter-Tür; Vermaschung Tür.

Die elektrischen Teile nicht mit feuchten Tüchern bzw. fettlösenden Reinigungsmitteln säubern. Pulverreste mit einem trockenen Druckluftstrahl oder mit einem antistatischen Tuch entfernen.

# 10.2.1 Wartungsplan



#### Täglich

Mit einem leicht befeuchteten Tuch und lebensmittelgerechten Spülmitteln folgendes reinigen:

- das Display (2 Abb. 1);
- das Schild "Bedienungsanleitung" (6 Abb. 1);
- das Getränkeausgabefach (7 Abb. 1);
- die Tastatur (3 Abb. 1).

## Wöchentlich

- Die Abtropfschale reinigen (siehe Punkt 10.2.2).
- Die Kaffeesatztüte des Bohnenkaffees austauschen (siehe Punkt 10.2.3).
- Den Abwasserbehälter leeren und waschen (siehe Punkt 10.2.4).
- Die Rührstäbchenrutsche säubern (siehe Punkt 10.2.12).
- Die Bohnenkaffeebrühgruppe und die Satzrutsche reinigen (siehe Punkt 10.2.5).
- Mischer und Auslauf f
  ür Instantpulver reinigen (siehe Punkt 10.2.6).
- Den Ausgaberaum reinigen (siehe Punkt 10.2.7).

#### Bei jeder Befüllung

• ggf. die Behälter für Bohnenkaffee, Instantpulver und Zucker reinigen (siehe Punkt 10.2.8).

#### Monatlich

- Die Komponenten des Ausgaberaumes abmontieren und sorgfältig waschen (siehe Punkt 10.2.7).
- Den Ausgabearm reinigen (siehe Punkt 10.2.9).
- Das Mahlwerk reinigen (siehe Punkt 10.02.10).

#### 10.2.2 Reinigung der Abtropfschale



Die Schale herausziehen und sorgfältig reinigen (Abb. 62).





Abb. 62

#### 10.2.3 Austausch der Kaffeesatztüte



Die Feder anziehen, die volle Tüte entnehmen und eine neue einsetzen (Abb. 63).





#### 10.2.4 Leerung des Abwasserbehälters



Den Behälter aus dem Automaten nehmen (Abb. 64).



Abb. 64

Den Behälter ausspülen und nachfolgend wieder im Gerät einsetzen.

#### 10.2.5 Reinigung der Brühgruppe

Den Schlauch vom Ausgabearm trennen (Abb. 65).



Abb. 65

Die Brühgruppe herausnehmen und dabei den Hebel in der Position 3 halten (Abb. 66 und 67).



Abb. 66



Abb. 67

Die Gruppe mit lauwarmem Wasser waschen. Dabei das obere Filter besonders sorgfältig waschen (Abb. 68).



Abb. 68



 $\mathbb{P}$ 

Wenn die Gruppe eingesetzt wird, darauf achten, dass die Bezugspfeile übereinstimmen. Andernfalls mit Hilfe des entsprechenden mitgelieferten Schlüssels aufeinander abstimmen.

# Wichtig

Bevor die Satzrutsche für die Reinigung entfernt wird, muss die Brühgruppe ausgebaut werden.

Die Satzrutsche (Abb. 69) anheben und herausziehen und mit lauwarmem Wasser waschen.



Abb. 69

#### 10.2.6 Reinigung des Auslaufs und des Mischers für Instantpulver



Das Auslaufrohr von der Düse und vom Ausgabearm trennen (Abb. 70).



Abb. 70

Den Deckel und den Pulvertrichter abnehmen (Abb. 71).



Abb. 71

Den Sicherungsring im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 72) und das Mischergehäuse herausziehen.



Abb. 72

Mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig Druck ausüben und so das Rad herausnehmen (Abb. 73).



Abb. 73

Alle Bestandteile mit lauwarmem Wasser waschen. Mit dem Rad dabei behutsam umgehen, um es nicht zu beschädigen.

Für die Montage der Bestandteile die Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge ausführen und das Auslaufrohr ordnungsgemäß anschließen. Deutsch

#### 10.2.7 **Reinigung des** Getränkeausgaberaums

Auf den Hebel für die Befestigung des Ausgaberaums drücken (Abb. 74).

vorgehen:

10.2.8

- die bewegliche Klappe nach innen drücken (Abb. 77); -
- einige Probekaffees ausgeben, damit alle Kaffeebohnen aus dem Mahlwerk entleert werden;
- den Behälter nach oben herausziehen und Kaffeebohnenrückstände mit einem Sauger entfernen;
- das Innere des Behälters auswaschen und sorgfältig trocken, bevor er wieder montiert wird.



Reinigung der Behälter



Abb. 74

Den Ausgaberaum entfernen (Abb. 75).



Abb. 75





Zunächst gut abtrocknen, dann die Abtropfschale wieder in den Getränkeausgaberaum montieren.

Die Montage in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

Abb. 77

Zur Reinigung eines Behälters für Instantpulver wie folgt vorgehen:

den Klemmhebel des Behälters im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 78);



Abb. 78

Die Abtropfschale aus dem Ausgaberaum ausbauen und alle Teile mit lauwarmem Wasser waschen (Abb. 76).

 den Behälter (Abb. 79) herausnehmen, indem er ins Innere des Automaten gedrückt wird, um die Sperre A auszuhängen. Dann wird er nach oben angehoben.





- den Innenbereich des Behälters auswaschen und sorgfältig trocknen.
- um den Behälter wieder einzusetzen, wird die Vorgehensweise in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Sperre A in die entsprechende Aufnahme einführt wird.

- das Innere des Behälters auswaschen und sorgfältig trocken, bevor er wieder montiert wird.
- Zur Reinigung eines Zuckerbehälters wie folgt vorgehen:
- den Klemmhebel des Behälters im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 80).



Abb. 80

- den Behälter herausnehmen (Abb. 81).



Abb. 81

- das Innere des Behälters auswaschen und sorgfältig trocken, bevor er wieder montiert wird;
- den Behälter wieder in seine Aufnahme einsetzen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Stutzen in den Anschluss eingesteckt wird (Abb. 82).



Abb. 82

#### 10.2.9 Reinigung des Ausgabearms

_		
ſ		
L	76	
L	Lí .	

Den Gummi abnehmen, mit dem die Rohre befestigt sind (Abb. 83).



Abb. 83

Die Ausgabeeinheit abmontieren (Abb. 86).



Abb. 86

Den Arm mit lauwarmem Wasser waschen und zur Montage in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Die Schläuche vom Ausgabearm abnehmen (Abb. 84).



Abb. 84

Mit dem Gummi (Abb. 85) den Ausgabearm freigeben.



Abb. 85

#### 10.2.10 Reinigung des Mahlwerks



Das Mahlwerk ist monatlich zu reinigen. Eventuelle Rückstände sind dabei zu entfernen, da sie Verkrustungen hervorrufen können.

Nach dem Entfernen des Kaffeebohnenbehälters (Punkt 10.2.8 - Abb. 77) das Mahlwerk mit einem Staubsauger sorgfältig reinigen.

#### 10.2.11 Reinigung des Zuckerrohrs



 Den gerändelten Bolzen abschrauben, damit der Zuckerförderer vom Halter abgenommen werden kann (Abb. 87).







10.2.12 Reinigung der Rührstäbchenrutsche



Die Rührstäbchenrutsche ausbauen (Abb. 89).



Abb. 89

- Die Schraube abschrauben, mit der der Zuckerförderer am Pleuel befestigt ist (Abb. 88).



Abb. 88

Den Zuckerförderer mit lauwarmem Wasser waschen und zur Montage in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Die Rührstäbchenrutsche mit lauwarmem Wasser waschen und zur Montage in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

# 10.3 Außerplanmäßige Wartung



Der Automat verfügt über eine Montageplatte, die die Mehrheit der Bestandteile der Maschine umfasst (Mahlwerk, Getriebemotor, Mischer, Motoren Instant, Pumpe, Turbine und Absaugvorrichtung).

Sollte der Zugriff auf einen diesen Bestandteile erforderlich sein, so müssen die Kaffee- und Instantpulver-Behälter entfernt und der Verschluss (Abb. 90 Pos. A) auf dem Mahlwerk eingesetzt werden, um das Austreten des verbliebenen Kaffees zu verhindern. Dann müssen die vier Befestigungsschrauben abgeschraubt werden (Abb. 90 Pos. B).



Abb. 90

#### Die Platte nach oben ziehen und nach vorne neigen (Abb. 91). Nun sind alle mechanischen Bestandteile der Platte zugänglich.



Abb. 91

# Wichtig

Der Zugriff zum Boiler ist möglich, ohne dass die Platte geneigt wird. Hierzu müssen die beiden Griffe, mit denen die Halteplatte befestigt ist, gedreht werden (Abb. 92).



Abb. 92

# 10.4 Softwareaktualisierung

Das Steuerungsprogramm des Automaten befindet sich im Flash-Speicher im Innern des Mikrocontrollers.

Die Softwareaktualisierung kann mit Hilfe eines externen Speichers durchgeführt werden.

Es folgt eine Beschreibung der Arbeitsvorgänge, die für die oben genannten Aktualisierungen auszuführen sind.

#### Externer EPROM- oder FLASH-Speicher

Die Software wird wie folgt aktualisiert:

- Den Automaten ausschalten.
- die Abdeckung abnehmen;
- den ZEITMESSER (falls vorhanden) abmontieren;
- den externen Speicher auf dem Streifen 16x2 einsetzen (Abb. 93), so dass die Kerbe mit dem PIN 1 nach rechts zeigt;

Sicherstellen, dass alle Stifte des Speichers vollständig eingesetzt sind, damit dieser perfekt auf dem Streifen 16x2 aufliegt.



Abb. 93

 Den Automaten einschalten. Der Automat pr
üft, ob der richtige externe Speicher vorhanden ist. Ist dies der Fall, dann erscheint auf dem Display folgende Meldung:

PRESS P1	TO UPDATE
FROM VX	yz > TO A.bc

- die Meldung in der zweiten Zeile bedeutet, dass das Programm von der derzeitigen Version (X.yz) auf die aktualisierte Version (A.bc) umgestellt wird;
- soll die Software aktualisiert werden, wird die innere Taste P1 (Abb. 93) der CPU-Karte gedrückt, das Drücken aller anderen Tasten bewirkt den Abbruch des Vorgangs.
- Die Softwareaktualisierung dauert ca. 30 Sekunden. Am Ende des Vorgangs erscheint eine Meldung auf dem Display;

UPDATE COMPLETED

- Den Automaten ausschalten.
- Den externen Speicher abmontieren.
- Eventuell den ZEITMESSER wieder montieren.
- die Abdeckung wieder montieren.

# **11 DISPLAYANZEIGEN**

In diesem Kapitel werden die Meldungen aufgeführt, die in folgenden Fällen auf dem Display erscheinen können: - im Normalbetrieb;

- bei einer Störung (Fehlermeldungen).

# 11.1 Meldungen im Normalbetrieb

Folgende Tabelle listet alle Meldungen auf, die während des Normalbetriebs auf dem Display erscheinen können.

Fehlercode	Meldung	Ursache	Abhilfe
/	CRISTALLO 400/600	Der Automat wartet.	
/	BITTE WARTEN	Die Ausgabe eines Produktes läuft.	
/	TURE SCHLIESSEN	Tür des Getränkeausgaberaumes geöffnet.	Die Tür schließen
/	ZUCKER 1-x ZUCKERO 2-xx ZUCKER 3-xxxxx ZUCKER 4-xxxxxx	ZUCKERMENGE, die mit dem Getränk ausgegeben wird.	
/	VORWAHL xx-xx	Vorwahl der zweiten oder dritten Getränkereihe aktiviert	
/	KAFFEE AUSVERKAUFT	Der Bohnenkaffeebehälter ist leer.	Befüllen (siehe Kapitel 7).
/	NICHT VERFUGBAR	Ein Produkttyp ist nicht verfügbar.	
/	KEINE GELDRUECKGABE	Die Münzsammelrohre befinden sich unter dem programmierten Grenzwert.	In die Münzeinrichtung mit Wechselgeld-Rückgabe Münzen nachfüllen.
/	NO LINK	Der Automat erfasst keinen Dialog mit dem gewählten Zahlungssystem.	Die Verbindung zum Zahlungssystem kontrollieren

# 11.2 Fehlermeldungen

Während des Betriebs kann der Automat eine Reihe von Störungen feststellen, die die Sperre einiger oder aller Funktionen des Automaten zur Folge haben können. Im Falle einer vollständigen Sperre erscheint auf der ersten Zeile des Displays die programmierbare Meldung "Außer Betrieb", während auf der zweiten Zeile die Meldung mit der Nummer der Störung, die zum Zustand "Außer Betrieb" geführt hat (Störungscode), erscheint. Beispiel:



In diesem Fall ist der Automat außer Betrieb. Damit der Automat wieder normal funktionieren kann, muss die Störungsursache beseitigt werden. Eventuell ist dazu die Rückstellung der Fehler, wie in Punkt 8.3.3 beschrieben, durchzuführen.

Deutsch
---------

Ursache	Code	Anzeige	FEHLER-LOG registriert als Fehler oder Warnung	Auswirkung	Fehler zurücksetzbar mit "Automatischem Reset"	Automatische Rückstellung bei Wiedereinschaltung	Fehler rückstellbar über Tastenblock 5 Tasten
Wasserfüllstand niedrig in Air break	1	" NO WATER 01"	W/F	Sperre	JA*	JA	JA
Füllung Kaffee-Dosierer nicht erfasst (Kaffee leer ?)	2	"COFFEE NOT AVAILABLE"	F	Kaffeesperre	JA	NEIN	JA
Bewegung Getriebemotor Gruppe nicht erfasst	3	"BREWING UNIT BLOCK03"	F	Kaffeesperre	JA*	JA	JA
Bewegung Getriebemotor Gruppe nicht erfasst	4	"BREWING UNIT BLOCK04"	F	Kaffeesperre	JA*	JA	JA
Impulse Durchflussmesser nicht erfasst	5	" NO FLOWMETER 05"	F	Sperre	NEIN	NEIN	JA
Bewegung Düsenarm nicht erfasst	6	" ARM DISP. BLOCKED06"	F	Sperre	NEIN	JA	JA
Bewegung Düsenarm nicht erfasst	7	" ARM DISP. BLOCKED07"	F	Sperre	NEIN	NEIN	JA
Becher vorhanden nicht erfasst	8	" NO CUPS 08"	F	Sperre		JA	JA
Abwassertank voll	9	"DRIP TANK FULL 09"	F	Sperre	JA*	JA	JA
Bewegung Becherlösung nicht erfasst	10	" CUP DISP. BLOCKED10"	F	Sperre	JA*	JA	JA
Bewegung Stäbchenausgabe nicht erfasst	11	"SPOON DISP. BLOCKED "	F	Sperre	NEIN	NEIN	JA
Bewegung Stäbchenausgabe nicht erfasst	12	"SPOON DISP. BLOCKED "	F	Sperre	NEIN	NEIN	JA
Lesung Temperatursensor Instant außer Bereich	13	"TEMP. SENSOR ERROR 13"	F	Sperre	NEIN	JA	JA
Lesung Temperatursensor Kaffee außer Bereich	14	"TEMP. SENSOR ERROR14"	F	Sperre	NEIN	JA	JA
e2prom zerstört	16	" E2CHECK ERROR 16"	F	Sperre	NEIN	JA	JA
Bewegung Becherkorb nicht erfasst	17	"BASKET CUP BLOCKED17"	F	Sperre	NEIN	NEIN	JA
Brühgruppe nicht erfasst	20	" BREWING UNIT N/A 20"	F	Kaffeesperre	JA*	JA	JA
Satzbehälter nicht erfasst	21		F			JA	JA

Ursache	Code	Anzeige	FEHLER-LOG registriert als Fehler oder Warnung	Auswirkung	Fehler zurücksetzbar mit "Automatischem Reset"	Automatische Rückstellung bei Wiedereinschaltung	Fehler rückstellbar über Tastenblock 5 Tasten
Abweichender Fluss bei Kaffeeausgabe erfasst	22	" ABNORMAL FLOW 22"	W/F	Kaffeesperre	JA	NEIN	JA
Timeout Pumpe	23	" PUMP TIMEOUT 23"	$\mathbb{W}$	Nur Anzeige			JA
Füllung Boiler Instant nicht erfasst	24	"BOILER FILLING ERR24"	F	Sperre			JA
Saeco Card ohne Zeitmesser erfasst	25	" TIMEKEEPER REQUIRED"	F	Sperre	NEIN	JA	JA
Einstellung Position Dezimalpunkt stimmt nicht mit Einstellung Zahlungssystem überein	31	"DECIMAL POINT ERROR "	F	Sperre	NEIN	JA	JA
Anzeige Neustart Verarbeitung Guthaben	32		F	Nur Anzeige			JA
Druck der Taste CPU P3 für 15 Sekunden erfasst	33	" OUT OF SERVICE 33"	F	Sperre	NEIN	NEIN	JA
Anzeige Normalität wiederhergestellt nach abweichendem Fluss	34		W	Nur Anzeige			JA
Fehler Slave MDB erfasst	35		W	Nur Anzeige			JA
Aufheizung langsam Boiler Kaffee	36	" BOILER 1 ERROR 36"	F	Sperre	NEIN	JA	JA
Aufheizung langsam Boiler Instant	37	" BOILER2 ERROR 37"	F	Sperre	NEIN	JA	JA
Fehler im CRC Flash	38	" CRC ERROR 38"	F	Sperre	NEIN	NEIN	NEIN
Anzeige BDV	41		F	Nur Anzeige			
Eingriff Watchdog	72		JA	Nur Anzeige			
Anzeige Fehler Restgeldrückgabe	80		JA	Nur Anzeige			—
Anzeige Fehler Modem GSM	81		JA	Nur Anzeige			—
Übertemperatur Kühler Triac Boiler erfasst	82		JA	Nur Anzeige		—	—

# 12 AUFBEWAHRUNG -ENTSORGUNG

# 12.1 Aufstellung an einem anderen Ort



Zur Aufstellung des Automaten an einer anderen Stelle wie folgt vorgehen:

- den Automaten von allen Versorgungsnetzen trennen;
- die Behälter f
  ür Instantpulver, den Bohnenkaffeebeh
  älter sowie den Zuckerbeh
  älter leeren;
- den AIR BREAK leeren. Den Verschluss vom Schlauch abziehen (Abb. 94) und das Wasser in einen Behälter leiten. Erst wenn der Schlauch vollständig geleert ist, den Verschluss wieder in seiner ursprünglichen Position anbringen.



Abb. 94

- den Entleerungszyklus Boiler (Wartungsmenü) ausführen;
- die Wasserleitung leeren. Die Feder vom Schlauch abziehen (Abb. 95) und das Wasser in einen Behälter leiten. Erst wenn der Schlauch vollständig geleert ist, die Feder wieder in ihrer ursprünglichen Position anbringen.



Abb. 95

- die Satztüte für Bohnenkaffee leeren (Punkt 10.2.3);
- den Abwasserbehälter leeren und auswaschen (Punkt 10.2.4);

- die allgemeine Reinigung des Automaten, wie in Kapitel 10 beschrieben, vornehmen;
- alle Bestandteile wieder montieren und die Türen schließen;
- den Automaten anheben und an seinem neuen Bestimmungsort absetzen, siehe dazu die Anleitungen unter Punkt 5.2.

# 12.2 Außerbetriebnahme und Einlagerung

Wenn der Automat über längere Zeit eingelagert werden oder außer Betrieb gesetzt wird, sind dieselben Vorgänge auszuführen, die unter Punkt 12.1 "Aufstellung an einem anderen Ort" beschrieben sind. Dabei ist wie folgt vorzugehen:

- den Automaten in eine Plane h
  üllen, um ihn vor Staub und Feuchtigkeit zu sch
  ützen;
- den Automaten an einem geeigneten Ort abstellen (die Temperatur darf nicht unter 1°C liegen). Keine Kartons oder Ausrüstungen auf dem Automaten ablegen.

# 13 HINWEISE FÜR DIE BEHANDLUNG BEI AUSSERBETRIEBNAHME

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EG.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



# Achtung

Die Entsorgung des Automaten oder von Teilen desselben hat unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und unter Einhaltung der einschlägigen örtlichen Umweltschutzbestimmungen zu erfolgen.

Cod. 15001078 - Ed. **04** 03/10